

CITROËN

KUNDENDIENST
Händlerbetreuung

© Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen, auch auszugsweise, sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung und mit Quellenangabe gestattet.

2002

CAR 000 010



TECHNISCHE DATEN PKW

CITROËN C3 2002

Die in dieser Dokumentation enthaltenen technischen Informationen sind zum ausschließlichen Gebrauch durch Fachleute für KFZ-Reparatur bestimmt. In einigen Fällen können diese Informationen die Sicherheit der Fahrzeuge betreffen. Sie werden von den KFZ-Reparaturwerkstätten, für die sie bestimmt sind, in eigener Verantwortung benutzt, eine Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen."

"Die in dieser Broschüre enthaltenen technischen Informationen können entsprechend der Weiterentwicklung der technischen Daten der Modelle der jeweiligen Baureihe aktualisiert werden. Wir bitten die KFZ-Reparaturwerkstätten, in regelmäßigen Abständen Kontakt mit dem Vertriebsnetz des Herstellers aufzunehmen, um sich zu informieren und sich die erforderlichen Aktualisierungen zu beschaffen".

EINLEITUNG

Dieses **Werkstattdatenbuch** enthält die wesentlichen technischen Daten, Einstell- und Prüfmöglichkeiten für den **CITROËN C3**.

Der Inhalt dieses Datenbuchs gliedert sich in folgende neun Gruppen:

ALLGEMEINE ANGABEN - MOTOR - EINSPRITZANLAGE - ZÜNDANLAGE - KUPPLUNG, GETRIEBE, ACHSANTRIEB - ACHSEN, FEDERUNG, LENKUNG - BREMSANLAGE - ELEKTRISCHE ANLAGE - KLIMAAANLAGE


INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN		Antriebsriemen der Nebenaggregate 52	Unzulässige Arbeiten Einspritzsystem DELPHI 114 – 115	
Fahrzeugidentifizierung 1 – 9		Kontrolle und Einstellung der Steuerzeiten 58	Sicherheitsvorschriften HDi 116 – 117	
Allgemeine Daten: Abmessungen 10 – 11		Aufhängung der Antriebsgruppe 86 – 88	Kontrolle Kraftstoffversorgungssystem 118 – 119	
Allgemeine Daten: Gewicht 12		Technische Daten Auspuffanlage 89 – 91	Technische Daten Luftansaugsystem	8HX – 8HW 120 – 122
Durchzuführende Arbeiten nach Eingriffen 13 – 14		Technische Daten Kühlsystem 92 – 97		8HV – 8HY 123 – 124
Allgemeine Daten: Fahrzeug abschleppen 15 – 16		Ölfilter 98	Kontrolle Abgasrückführungssystem 125	
Allgemeine Daten: Fahrzeug aufbocken 17 – 18		Öldruckkontrolle 99	Kontrolle Ladedruck	8HX – 8HW 126
Füllmengen 19 – 20		Ventilspiele 100		8HV – 8HY 127
Schmiermittel 21 – 36		Befüllen und Entlüften des Kühlsystems 101	Technische Daten Einspritzsystem	Multipoint 128 – 132
MOTOREN		EINSPRITZANLAGE		SIEMENS 133 – 136
Technische Motordaten 37 – 50		Leerlauf/Abgaswerte 102		DELPHI 137 – 140
Anzug Zylinderkopf	HFX – KFU – NFU 41 – 42	Benzineinspritzung 103		ZÜNDANLAGE
	8HX – 8HW 44	Abgasnormen 104 – 111	Zündkerzen 141	
	8HV – 8HY 48 – 49	Unzulässige Arbeiten Einspritzsystem SIEMENS 112 – 113		

INHALTSVERZEICHNIS

KUPPLUNG/GETRIEBE/ACHSANTRIEB		Federung 187 – 189	Trocknerflasche 216 – 217
Technische Daten der Kupplung 142 – 143		Technische Daten elektrische Servolenkung 190 – 193	Ölstandskontrolle 218 – 219
Technische Daten von Getriebe und Bereifung 144 – 145		BREMSEN	Temperaturkontrolle 220 – 221
Technische Daten	MA/5 146 – 149	Technische Daten Bremsen 194 – 201	Kontrolle der Drücke 222 – 223
	BE4/5 150 – 153	Feststellbremse einstellen 202 – 203	Kältemittelkreislauf 224
	AL4 154 – 163	Entlüftung der Bremsen 204 – 206	Prüfverfahren 225 – 226
Schaltung Getriebe	MA/5 164 – 166	ELEKTRISCHE ANLAGE	
	BE4/5 167 – 169	Anlasser 207	
	AL4 170 – 173	Generatoren 208 – 209	
Technische Daten Antriebswellen 174 – 176		Ladestromkreis 211	
ACHSEN / FEDERUNG / LENKUNG		KLIMAAANLAGE	
Räder und Bereifung 177 – 181		Füllmenge R 134a 212	
Achsgeometrie 182 – 184		Besonderheiten 213 – 214	
Vorder- und Hinterachse 185 – 186		Pollenfilter 215	

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG



(A) Fahrzeug-Ident.-Nr.
(in die Karosserie eingeschlagen)

(B) Fabrikschild
(an der linken B-Säule)

(C) Servicenummer und Lackcode
(Etikett an der A-Säule auf der Fahrerseite)

(D) Reifendruck und Identifizierung der Bereifung
(Etikett an der A-Säule auf der Fahrerseite)

(E) Seriennummer an der Karosserie

(F) Getriebeschild - Herstellungsnummer

(G) Motorschild - Herstellungsnummer

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG								
	BENZIN							
	TU							
	1							
	JP							
	1.1i							
	X-SX							X
Abgasnorm	L4				IFL5		L4/INF	K'
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FC HFXB/T	FR HFXB	FN HFXB	FC HFXB	FN HFXC /IF	FC HFXC /IF	FC HFXB /D	FC HFX5
Motorschild	HFX							
Hubraum (cm³)	1124							
Steuerleistung (CV) (F)	4							
Getriebetyp	MA/5N							
Getriebeschild	20 CF 14							

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG						
	BENZIN					
	TU					
	3					
	JP					
	1.4i					
	Automatik		Automatik		Automatik	
	SX – Exclusive					
Abgasnorm	L4			IFL5		
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FC KFVE	FN KFVB	FN KFVE	FN KFVC/IF	FC KFVF/IF	FC KFVC/IF
Motorschild	KfV					
Hubraum (cm ³)	1360					
Steuerleistung (CV) (F)	5					
Getriebetyp	AL4	MA/5N	AL4	MA/5N	AL4	MA/5N
Getriebeschild	20 TP 75	20 CF 15 20 CF 16 (*)	20 TP 75	20 CF 15 20 CF 16 (*)	20 TP 75	20 CF 15 20 CF 16 (*)
(*) = Export						

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG						
	BENZIN					
	TU					
	3				5	
	JP				JP4	
	1.4i				1.6i 16V	
	Automatik					
	SX – Exclusive					
Abgasnorm	IFL5	L4	L4/INF		L4	
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FN KFVF/IF	FC KFVB	FC KFVB/D	FC KFVE/D	FN NFUB	FC NFUB
Motorschild	KFV				NFU	
Hubraum (cm³)	1360				1587	
Steuerleistung (CV) (F)	5				6	
Getriebetyp	AL4	MA/5N			MA/5S	
Getriebeschild	20 TP 75	20 CF 15	20 CF 16 (*)		20 CN 40	
(*) = Export						


FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG						
	DIESEL					
	DV					
	4					
	TD					
	1.4 HDi					
	X - SX					X
Abgasnorm	L4					
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FC 8HBXB/T	FN 8HXB	FC 8HXB	FC 8HXB/MOD	FC 8H XK	FR 8HXB
Motorschild	8HX					
Hubraum (cm³)	1398					
Steuerleistung (CV) (F)	4					
Getriebetyp	MA/5O					
Getriebe Schild	20 CN 33		20 CN 36 (*)			
(*) = Export						

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG				
	DIESEL			
	DV			
	4			
	TD		TED4	
	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
	S - SX		SX - Exclusive	
Abgasnorm	L4			
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FN 8HWK	FC 8HWB	FN 8HVB	FC 8HVB
Motorschild	8HW		8HV	
Hubraum (cm³)	1398			
Steuerleistung (CV) (F)	4		5	
Getriebetyp	MA/50		BE4/5	
Getriebeschild	20 CN 33	20 CN 36 (*)	20 DM 25	20 DM 26
(*) = Export				

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG						
	DIESEL					
	DV					
	4					
	TED4					
	1.4 HDi 16V					
	SX - Exclusive			SX	SX - Exclusive	
Abgasnorm	L4					
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie	FN 8HYB	FC 8HYC	FC 8HYB/MOD	FC 8HYB/T	FC 8HYK	FR 8HYB
Motorschild	8HY					
Hubraum (cm³)	1398					
Steuerleistung (CV) (F)	5					
Getriebetyp	BE4/5					
Getriebeschild	20 DM 25			20 DM 26		

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG

Fabrikschild



Das Fabrikschild enthält die folgenden Angaben:




- (a) EU-Betriebserlaubnisnummer (*)
- (b) Fahrzeugidentifizierungsnummer
- (c) Zulässiges Gesamtgewicht (*)
- (d) Zulässiges Zuggesamtgewicht (*)
- (e) Zulässige Achslast vorn (*)
- (f) Zulässige Achslast hinten (*)
- (g) Herstelleridentifizierung

(*) = Je nach Verkaufsland

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG						
Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie						
Aufbau						
Beispiel: F.C.8.H.Y.B :			Die Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie besteht aus 6 Ziffern oder Buchstaben. F = Fahrzeugfamilie C = Karosserieform 8.H.Y = Motor B = Version			
Familie			Karosserieform			
Kennzeichnung		Fahrzeug	Kennz.		Karosserieform	
F		CITROËN C3	C		Limousine 5 Türen	
Motor			N		Limousine 5 Türen (4 Plätze)	
Kennz.	Hubraum	Motortyp	R		Limousine 5 Türen (Kastenwagen nicht umrüstbar)	
HFX	1124	TU1JP/L4/IFL5/L4 INF/K'	Version (Getriebe und Abgasnorm)			
KFV	1360	TU3JP/L4/IFL5/L4 INF	Kennz.	Getriebe		Abgasnorm
NFU	1587	TU5JP4/L4	B	Schaltgetriebe mit 5 Gängen		L4
8HX-8HW	1398	DV4TD/L4	C			IFL5
8HY-8HV		DV4TED4/L4	5			K'
			E	Automatik mit 4 Gängen		L4
			F			IFL4
						K

ALLGEMEINE DATEN: ABMESSUNGEN

ALLGEMEINES



E1AP09KD

ALLGEMEINE DATEN: ABMESSUNGEN

Außenabmessungen (mm)

Fahrzeuge		
Radstand	A	2460
Länge über alles	B	3850
Überhang vorn	C	750
Überhang hinten	D	640
Spurweite hinten (fahrbereit) (*)	E	1435
Spurweite vorn (fahrbereit) (*)	F	1438
Breite über alles	G	1667
Höhe über alles (fahrbereit) (*)	H	1521

(*) = Fahrzeug fahrbereit (Fahrzeug unbesetzt, Flüssigkeitsbehälter gefüllt).

Innenabmessungen und Volumen (mm)

Breite auf Ellenbogenhöhe vorn	1406
Breite auf Ellenbogenhöhe hinten	1402
Höhe des Kofferraums unter der Ablage	585
Mindestbreite auf dem Boden	1040
Tiefe des Kofferraums auf dem Boden	660
Kofferraumvolumen unter der Ablage (dm ³)	305
Kofferraumvolumen unter dem Moduboard dm ³ (*)	282

(*) = Variabler und herausnehmbarer Kofferraumboden

ALLGEMEINE DATEN: GEWICHT

ALLGEMEINES

		Benzin				Diesel			
		Schaltgetriebe			Automatik	Schaltgetriebe			
Version		1.1i	1 4i	1.6i	1.4i	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
Motorschild		HFX	KFV	NFU	KFV	8HX	8HW	8HY	8HV
Getriebetyp		MA/5N			AL4	MA/50		BE4/5	
Nutzlast		485	465	467	468	479		467	
Leergewicht fahrbereit	ohne Optionen	1053	1080	1133	1114	1097		1147	
	alle Optionen	1138	1147	1200	1182	1177		1214	
Zulässiges Gesamtgewicht		1463	1470	1525	1507	1501		1539	
Zulässiges Zuggesamtgewicht		2113	2370	2425	2407	2401		2439	
Zulässige Anhängelast ungebremst		526	540	566	557	548		573	
Zulässige Anhängelast gebremst									
Steigung 12%		926	1174	1176		1175		1176	
Max. Stützlast		38	47	48		47		48	
Max. Dachlast		60 kg							

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN NACH EINGRIFFEN

UNBEDINGT BEACHTEN: Alle folgenden Arbeiten sind nach einem Abklemmen der Batterie durchzuführen.

Funktion Antiscanning

Eine Minute nach dem Anklemmen der Batterie vor dem Anlassen des Fahrzeugs warten.

Heckklappe

Das Öffnen der Heckklappe ist beim Wiederanklemmen der Batterie neutralisiert.

Eine Verriegelung / Entriegelung durchführen, um das Öffnen der Heckklappe zu aktivieren.

Kontrolle Geschwindigkeitsüberschreitung

Die Werte der Geschwindigkeitsüberschreitung müssen neu initialisiert werden.

Der Druckschalter des Scheibenwischerhebels dient zur Durchführung der folgenden Funktionen:

- Aktivierung der Funktion Kontrolle Geschwindigkeitsüberschreitung.
- Programmierung der Warnung Geschwindigkeitsüberschreitung.

Elektrische Fensterheber

Die Initialisierung der Funktion Impulssteuerung und Einklemmschutz ist erforderlich.

HINWEIS: Wenn die Scheibe beim Abklemmen der Batterie abgesenkt ist, den Fensterheberschalter mehrmals betätigen, um sie zu schließen, dann die erneute Initialisierung durchführen.

Die Scheibe vollständig absenken.

Den Fensterheberschalter bis zum vollständigen Anheben der Scheibe betätigen und loslassen.

Diesen Vorgang an allen elektrisch betätigten Fenstern durchführen.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN NACH EINGRIFFEN

Panoramadach

Die Initialisierung der Funktion Einklemmschutz ist erforderlich.

Den Schalter des Panoramadachs auf Position maximales Aufstellen stellen.

Den Panoramadachschalter bis zum Ende der Bewegung des Panoramadachs gedrückt halten.

Den Panoramadachschalter **innerhalb von 5 Sekunden** loslassen.

Den Panoramadachschalter bis zum Ende der Öffnungssequenz des Dachs gedrückt halten.

Multifunktionsanzeige

Die Einstellung von Datum, Uhrzeit und Außentemperatur ist erforderlich.

Eine Einstellung der Anzeigesprache der Multifunktionsanzeige durchführen, wenn sie nicht französisch ist.

HINWEIS: Die Anzeigesprache ist standardmäßig auf französisch eingestellt.

Navigation


Die Lokalisierung des Fahrzeugs ist erst nach etwa 10 Minuten wirksam.

Die Kundenparameter neu programmieren.

Autoradio

Die Radiosender neu programmieren.

ALLGEMEINE DATEN: FAHRZEUG ABSCHLEPPEN



E2AP01KD

ACHTUNG: bei abgestelltem Motor funktionieren die Lenkunterstützung und die Bremskraftverstärkung nicht mehr.

Abschleppöse


(1) Abschleppöse

Die Abschleppöse befindet sich im Schutzgehäuse des Wagenhebers im Ersatzrad


E2AP01LC

E2AP01MC

Abschleppen vorn



Abschleppen hinten



ALLGEMEINES

ALLGEMEINE DATEN: FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen: Vorsichtsmaßnahmen

Schaltgetriebe

UNBEDINGT BEACHTEN: Das Fahrzeug niemals mit freihängenden Rädern abschleppen (auf den Rädern abschleppen)

Automatikgetriebe AL4

UNBEDINGT BEACHTEN: Das Fahrzeug niemals mit freihängenden Rädern abschleppen (auf den Rädern abschleppen)

Adaptives Automatikgetriebe AL4

Abschleppen.

Falls das Fahrzeug vorne nicht angehoben werden kann:





- Den Wählhebel **UNBEDINGT** in Position "N" stellen.
- Kein zusätzliches Öl einfüllen.
- Maximal **50 km** mit einer Höchstgeschwindigkeit von **50 km/h** abschleppen.

Fahren

- Niemals mit ausgeschalteter Zündung fahren.
- Das Fahrzeug zum Starten niemals anschieben.

Hinweis: Die Schmierung des Automatikgetriebes ist nur bei laufendem Motor gewährleistet.


ALLGEMEINE DATEN: FAHRZEUG AUFBOCKEN

Aufbocken vorn	Fahrzeug aufbocken	Aufbocken seitlich		
	Fahrzeug vorn aufbocken. Die zulässigen Ansatzpunkte befinden sich an den hinteren Befestigungsschrauben des Fahrschemels bei "a". Das Aufbocken vorn erfolgt durch Abstützen an den beiden Ansatzpunkten bei "a" mit Hilfe einer Traverse mit Unterlegkeilen. Das seitliche Aufbocken vorn erfolgt durch Abstützen am Ansatzpunkt "a". UNBEDINGT BEACHTEN: - Nicht an den Trägern des Frontblechs ansetzen. Fahrzeug seitlich aufbocken. - Den Wagenheber niemals außerhalb der Hebepunkte ansetzen. - Die Stützböcke nicht unter den Ansatzpunkten des Wagenhebers ansetzen Position der Stützböcke.			
				
B3CP07KC	E2AP016C	E2AP017C	E2AP018C	E2AP00GC

ALLGEMEINE DATEN: FAHRZEUG AUFBOCKEN


Fahrzeug aufbocken (Fortsetzung)

Mit Bordwagenheber vorn anheben




E2AP01NC

Auf Zweisäulenhebebühne an den Wagenheberansätzen aufbocken




E2AP01QD

Mit Bordwagenheber hinten anheben



E2AP01PC

Zusatzhebevorrichtung der Hebebühne mit Keilen an den Wagenheberaufnahmen



E2AP01RD

HINWEIS: Der Wagenheber ist speziell auf das Fahrzeug abgestimmt, nicht für anderen Zwecke benutzen.

FÜLLMENGEN (in Liter)

Ölwechselmethode

Die Ölmengen sind gemäß der folgenden Methode definiert


- 1/ Fahrzeug auf ebenem Untergrund (*in Position hoch bei hydropneumatischer Federung*).
- 2/ Motor betriebswarm (*Öltemperatur 80°C*).
- 3/ Entleerung der Ölwanne + Ausbau des Ölfilters (*Dauer der Entleerung + Austropfen = 15 Min.*)
- 4/ Einbau Ablassstopfen + Ölfiler.
- 5/ Befüllen des Motors.
- 6/ Starten des Motors (*zum Füllen des Ölfilters*)
- 7/ Abstellen des Motors (*Stabilisierung 5 Min.*)

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Ölstand immer mit dem Handmessstab kontrollieren

FÜLLMENGEN (in Liter)							
	C3						
	Benzin			Diesel			
	1.1i	1.4i Automatik	1.6i 16V	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX	8HW	8HV	8HY
Ölwechsel durch Ablassen + Filter	2,9			3,8			
Differenz Mini/Maxi	1,5		1	2			
Ölwechsel durch Absaugen + Filter	3,1						
Differenz Mini/Maxi	1,5		1				
5-Ganggetriebe	2			2		1,9	
Automatikgetriebe			(1)				
bei Ölwechsel							
Bremsanlage	0,7 Liter Version Bremssättel vorn ø 48 / Bremstrommel hinten 0,8 Liter Version Bremssättel vorn ø 54 / Bremsscheibe hinten						
Kühlsystem	7			5,7		5,6	
Kraftstofftank	45						
UNBEDINGT BEACHTEN: Den Ölstand immer mit dem Handmessstab kontrollieren							
(1) = Das Automatikgetriebe verfügt über <u>Lebensdauerschmierung</u> (Zur Information: Die Gesamtfüllmenge beträgt <u>5,85 Liter</u> , nach Ölwechsel <u>3 Liter</u>)							

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

S.A.E-Norm - Tabelle zur Auswahl der Motorölviskosität



SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

Änderung der Erstausrüstung (Modelljahr 2001)

Die **CITROËN**-Motoren werden als Erstausrüstung mit dem **TOTAL-ÖL** der Viskosität **S.A.E. 5W-30** ausgestattet.

Das **TOTAL-ÖL** der Viskosität **S.A.E. 5W-30** sorgt für eine Kraftstoffersparnis (ca. **2,5%**).

Besonderheiten des Fahrzeugs **CITROËN C5**

Motorisierung **2.0 und 2.2 HDi** ist mit Partikelfilter ausgestattet.

Das normale Wartungsintervall beträgt **30.000 km (20.000 Meilen)** bei den Benzinmotoren

ACHTUNG: Die **HDi-Motoren** verfügen über Hochtechnologien, die unbedingt die Verwendung eines **SYNTHETISCHEN ÖLS TOTAL ACTIVA ODER QUARTZ 5W40** erfordern.

Um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, müssen alle europäischen Länder diese Vorschrift einhalten.

HINWEIS: Nur **PORTUGAL** und **GRIECHENLAND** können das halbsynthetische Öl **10W40** verwenden.

ACHTUNG: Bei Fahrzeugen, deren Wartungsintervall 30.000 km (20.000 Meilen) beträgt, darf nur eines der Öle **TOTAL ACTIVA/QUARTZ 7000 oder 9000** oder jedes andere Öl mit gleichen technischen Merkmalen verwendet werden. Diese Öle haben bessere Eigenschaften als die Öle gemäß der Norm **ACEA A3/98** oder **API SJ**.

Ersatzweise ist der Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen einzuhalten

Das Öl **5W30** wird nicht für die folgenden Motoren verwendet:

- Motoren **XU10J4RS - XSARA VTS 2.0i 16 V** (3 Türen).
- Motoren **SOFIM: JUMPER 2.8 D und 2.8 TD**.
- Motor **1580 SPI: JUMPY 1.6i**.
- Motorisierung **2.0 und 2.2 HDi** mit Partikelfilter.

ACHTUNG: Die Motoren vor Modelljahr 2000 dürfen nicht mit Öl gemäß den Normen **ACEA A1-98/B1-98** und **API SJ/CF EC** geschmiert werden.

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

Wahl der Motorölviskosität je nach den klimatischen Bedingungen des Verkaufslandes

ACEA-Normen

Der erste Buchstabe entspricht dem Motortyp:

- A:** Benzinmotoren und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas
- B:** Dieselmotoren

Die Ziffer hinter dem ersten Buchstaben entspricht dem Öltyp:

- 1:** Sehr fließfähige Öle zur Verringerung der Reibungen und zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- 3:** Hochleistungsöle

Die folgende Zahl (**96** oder **98**) entspricht dem Jahr der Schaffung der Norm.

HINWEIS: Ab dem **01.03.2000** müssen alle Motoröle den Normen **ACEA-98** entsprechen.

Beispiel:

ACEA A1-98 / B1-98: Mehrzwecköle für alle Motoren, die für eine Kraftstoffeinsparung sorgen (entsprechen den Normen **ACEA 98**).

API-Normen

Der erste Buchstabe entspricht der verwendeten Kraftstoffsorte:

- S:** Benzinmotoren und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas
- C:** Dieselmotoren

Der zweite Buchstabe entspricht der Entwicklungsstufe in ansteigender Reihenfolge.

Beispiel:

Die Norm **SJ** ist strenger als die Norm **SH** und entspricht einem höheren Leistungsniveau.

Der Zusatz der Buchstaben **EC** zeigt an, dass das entsprechende Motoröl ein Öl ist, das eine Kraftstoffersparnis ermöglicht.

EC: Energy Conserving, Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.

Beispiele:

API SJ / CF: Verschiedene Öle für alle Motoren.

API CF / EC: Spezielle Öle für Dieselmotoren für Kraftstoffersparnis.

API SJ / CF / EC: Mehrzwecköle für alle Motoren für Kraftstoffersparnis.

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

Motorölnormen

Geltende Normen:

Die Klassifizierung dieser Motoröle erfolgt durch die folgenden anerkannten Institutionen:

SAE: Society of Automotive Engineers.

API: American Petroleum Institute.

ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

Empfehlungen.

Bezeichnung der **TOTAL**-Öle je nach Verkaufsland:

TOTAL ACTIVA (nur Frankreich)

TOTAL QUARTZ (außerhalb Frankreich)

UNBEDINGT BEACHTEN: Um die guten Motorleistungen zu erhalten, dürfen nur hochwertige Ölen (voll- oder halbsynthe-tisch) verwendet werden.

Zusammenfassung:

Einzuhaltende Normen für die Motoröle **Modelljahr 2001**.

Modelljahr	Motortyp	ACEA-Normen	API-Normen
Modelljahr 2001	Benzinmotoren und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	A3-98 oder A1-98 (*)	SJ oder SJ / EC (*)
	Dieselmotoren	B3-98 oder B1-98 (*)	CF oder CF / EC (*)

(*) = Die Motoröle gemäß diesen Normen dürfen nicht bei folgenden Motoren verwendet werden:

XU10J4RS, 1580 SPI, SOFIM 2.8 D und SOFIM 2.8 TD.

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN			
	Viskosität S.A.E	SPI-Normen	ACEA-Normen
Mehrzwecköle für alle Motoren (Benzin, Bivalent Benzin/Flüssiggas, und Diesel)			
TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ 9000	5W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98
TOTAL ACTIVA 9000. (*) TOTAL QUARTZ 9000. (*)	5W-30	SJ / CF EC	A1-98 / B1-98
TOTAL ACTIVRAC	10W-40	SJ / CF	A3-98 / B3-98
(*) = Mehrzwecköle für Kraftstoffeinsparung			
Spezialöle für Benzinmotoren und Bivalentmotoren Benzin/Flüssiggas			
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	10W-40	SJ	A3-98
TOTAL QUARTZ 9000	0W-40		
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	15W-50		
Spezialöle für Dieselmotoren			
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	10W-40	CF	B3-98
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000	15W-50		
TOTAL ACTIVA DIESEL 9000	5W-40		

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

FRANKREICH

Mehrzwecköle alle Motoren

FRANKREICH

TOTAL ACTIVRAC

Viskosität S.A.E : 10W-40

TOTAL ACTIVA

TOTAL ACTIVA DIESEL

Mehrzwecköle
alle Motoren

Spezialöle
Benzin- und Bivalentmotoren
Benzin / Flüssiggas

Spezialöle
Dieselmotoren

FRANKREICH

9000 5W-40
9000 5W-30 (*)

7000 10 W-40

7000 10W-40
9000 5W-40

Neukaledonien
Guadeloupe
Saint Martin
Réunion
Martinique
Guyana
Tahiti
Mauritius
Mayotte

9000 5W-40

7000 15W-50

7000 15W-50

(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung

ALLGEMEINES

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN			
EUROPA			
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
	Mehrzwecköle alle Motoren	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotoren
Deutschland	9000 5W-40 9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40
Österreich		7000 10W-40	
Belgien		7000 10W-40 9000 0W-40	
Bulgarien		7000 10W-40	
Zypern		7000 15W50	
Kroatien		7000 10W-40	
Dänemark		7000 10W-40 9000 0W-40	
Spanien		7000 10W-40 7000 15W-50	
Estland		7000.10W-40	
Finnland		7000 10W-40 9000 0W-40	
Großbritannien		7000 10W-40	

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

EUROPA (Fortsetzung)

	(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
		Mehrzwecköle alle Motoren	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotore
ALLGEMEINES	Griechenland	9000 5W-40 9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 7000 15W-40	7000 10W-40
	Niederlande		7000 10W-40 9000 0W-40	
	Ungarn			
	Italien			
	Irland		7000 10W-40	
	Island			
	Lettland		7000 10W-40 9000 0W-40	
	Litauen			
	Mazedonien		7000 10W-40	
	Malta		7000 10W-40 7000 15W-40	
	Moldawien		7000 10W-40	
	Norwegen		7000 10W-40 9000 0W-40	
	Polen			
	Portugal		7000 10W-40	
	Slowakische Republik			

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN			
EUROPA (Fortsetzung)			
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
	Mehrzwecköle alle Motore	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotoren
Tschechische Republik	9000 5W-40 9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40
Rumänien		7000 10W-40 7000 15W-50	
Russland		7000 10W-40 9000 0W-40	
Slowenien		7000 10W-40	
Schweden		7000 10W-40 9000 0W-40	
Schweiz		7000 10W-40	
Türkei		7000 10W-40 7000 15W-50 9000 0W-40	
Ukraine		7000 10W-40 9000 0W-40	
Jugoslawien		7000 10W-40	

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

ALLGEMEINES

		TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
		Mehrzwecköle alle Motoren	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotoren
Australien Neuseeland	OZEANIEN	9000 5W-40	7000 10W-40	7000 10W-40
Elfenbeinküste Ägypten Gabun Madagaskar Marokko Senegal Tunesien	AFRIKA		7000 15W-50	
Argentinien Brasilien – Chile Kuba Mexiko Paraguay Uruguay	MITTEL- UND SÜDAMERIKA			

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung		TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
		Mehrzwecköle alle Motoren	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotoren
China	SÜDOST- ASIEN	9000 5W-40	7000 10W-40 7000 15W-50	7000 10W-40
Südkorea			7000 10W-40	
Hongkong Indien Indonesien			7000 15W-50	
Japan		9000 5W-40 9000 5W-30	7000 10W-40 7000 15W-50	
Malaysia Pakistan Phillipinen Singapur		9000 5W-40	7000 15W-50	
Taiwan			7000 10W-40 7000 15W-50	
Thailand			7000 15W-50	
Vietnam				

ALLGEMEINES

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

ALLGEMEINES

		TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL
		Mehrzwecköle alle Motoren	Spezialöle Benzin- und Bivalentmotoren Benzin / Flüssiggas	Spezialöle Dieselmotoren
Saudi-Arabien	MITTLERER OSTEN	9000 5W-40	7000 15W-50	7000 10W-50
Bahrein				
Dubaï				
Vereinigte Arabische Emirate				
Iran				
Israel				
Jordanien				
Kuwaït				
Libanon				
Oman				
Katar				
Jemen				

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN		
Getriebeöl		
Schaltgetriebe	Alle Länder	TOTAL TRANSMISSION BV S.A.E 75W-80 CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9730 A2).
Automatikgetriebe MB3		TOTAL FLUIDE ATX oder TOTAL FLUIDE AT 42. CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9730 A3).
Automatikgetriebe 4 HP 20 und AL4		CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9736 22).
Verteilergetriebe und Achsantrieb		TOTAL TRANSMISSION X 4
Öl für Servolenkung		
Servolenkung	Alle Länder	TOTAL FLUIDE ATX
	Sehr kalte Länder	TOTAL FLUIDE DA CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9730 A1)

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

Motorkühlflüssigkeit

Alle Länder	CITROËN-Flüssigkeit Schutz: - 35°C	Gebinde	CITROËN-Teilenummer	
			GLYSANTIN G 33	REVKOGEL 2000
		2 Liter	9979 70	9979 72
		5 Liter	9979 71	9979 73
		20 Liter	9979 76	9979 74
		210 Liter	9979 77	9979 75

ALLGEMEINES

Synthetische Bremsflüssigkeit

Alle Länder	CITROËN-Flüssigkeit	Gebinde	CITROËN-Teilenummer	
		0,5 Liter	9979 05	
		1 Liter	9979 06	
		5 Liter	9979 07	

CITROËN-Hydraulikflüssigkeit

Alle Länder		Norm	Gebinde	CITROËN-Teilenummer
	TOTAL LHM PLUS	Normen ISO 7308-7309 grüne Farbe	1 Liter	ZCP 830 095 9979.20 (Skandinavien)
	TOTAL FLUIDE LDS	orangene Farbe		9979.69
	ACHTUNG: Das Öl TOTAL LHM PLUS ist mit TOTAL FLUIDE LDS nicht mischbar			
	ACHTUNG: CITROËN C5: Nur Hydrauliköl TOTAL FLUIDE LDS verwenden			

Reinigungsflüssigkeit - Hydrauliksystem - grüne Farbe

Alle Länder	TOTAL HYDRAURINCAGE
-------------	---------------------

SCHMIERSTOFFE – TOTAL-EMPFEHLUNGEN

Scheibenwaschflüssigkeit

Alle Länder	Gebinde	CITROËN-Teilenummer		
	Konzentrat: 250 ml	9980 33	ZC 9875 953 U	9980 56
	Gebrauchsfertige Flüssigkeit: 1 Liter	9980 06	ZC 9875 784 U	
	Gebrauchsfertige Flüssigkeit: 5 Liter	9980 05	ZC 9885 077 U	ZC 9875 279 U

Abschmieren

Alle Länder		Normen NLGI (1)
	TOTAL MULTIS EP2	2
	TOTAL MULTIS COMPLEX EP2	2
	TOTAL MULTIS N4128	1
	TOTAL FÜR MECHANISCHE KLEINTEILE	

(1) NLGI = National Lubricating Grease Institute

ALLGEMEINES

ÖLVERBRAUCH DER MOTOREN

I - Der Ölverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Motortyp
- Einfahrzeit oder Verschleißzustand
- Verwendete Ölsorte
- Einsatzbedingungen

II - Einfahrzeit:

- **5.000 km** beim **BENZINMOTOR**
- **10.000 km** beim **DIESELMOTOR**

III - **Höchstzulässiger Ölverbrauch nach der Einfahrzeit**

- **0,5 Liter** auf **1.000 km** beim **BENZINMOTOR**
- **1 Liter** auf **1.000 km** beim **DIESELMOTOR**

UNTERHALB DIESER WERTE SIND KEINE ABHILFEMASSNAHMEN ERFORDERLICH

IV - **ÖLSTAND:** Beim Ölwechsel und beim Nachfüllen darf die **MAXI-Marke** auf dem Messstab **KEINESFALLS ÜBERSCHRITTEN** werden.

- Überschüssiges Öl wird sehr schnell verbraucht.
- Es verringert die Motorleistung und beeinflusst nachteilig die Be- und Entlüftung des Motorgehäuses.


TECHNISCHE MOTORDATEN

	Benzin			Diesel			
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX	8HW	8HY	8HV
Hubraum (cm³)	1124	1360	1587	1398			
Bohrung/Hub	72/69	75/77	78/82	73/82			
Verdichtungsverhältnis	10,5/1		11/1	17,9/1		18,25/1	
Leistung n. ISO oder EU-Norm kW - 1/min)	44-5500	54-5400	80-5800	50-4000		66-4000	
Leistung nach DIN (PS - 1/min)	61-5500	75-5400	110-5800	70-4000		92-4000	
Drehmoment n. ISO oder EU-Norm (daNm - 1/min)	9,4-3400	12-3400	14,7-4000	15-2000		20-2000	
Drehmoment nach DIN (kpm - 1/min)	9,8-3400	12,5-3400	15,3-4000	15,6-2000		20,8-2000	
Höchstzahl (1/min)							


TECHNISCHE MOTORDATEN

Motoren: HFX - KFV - NFU

Motoridentifizierung



B1BP10JC



B1BP2GKC

A = Motoren: HFX - KFV

B = Motor : NFU

Die Motoren sind durch eine Gravur im Bereich "a" gekennzeichnet, mit:

- Aggregatekennzeichnung
- Motorschild
- Herstellungsnummer

BESONDERHEITEN: ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)

	Kurbeltrieb		
	HFX	KFV	NFU
Motoren			
Antriebsscheibe Nebenaggregate	0,8 ± 0,2		
Befestigung Antriebsrad an Kurbelwelle	10 ± 1		2,5 ± 0,2
	Zylinderblock		
Ölwanne	0,8 ± 0,2		
Spannrolle des Steuerzahnriemens	2 ± 0,2		2,2 ± 0,2
Spannrolle Riemen der Nebenaggregate	2 ± 0,2		2,5 ± 0,2
Befestigung Generatorhalterung	1,7 ± 0,3		
Befestigung Generator auf Halterung	3,7 ± 0,3		
	Zylinderkopf		
Thermostatgehäuse	0,8 ± 0,2		
Nockenwellenlagerdeckel			
Anzug	2 ± 0,2		2 ± 0,2
Winkelanzug	44° ± 4°		50° ± 5°
Ansaugkrümmer	0,8 ± 0,2		
Auslasskrümmer	1,7 ± 0,3		2 ± 0,2
Einstellschraube Kipphebel	1,75 ± 0,25		
Zündkerzen	2,75 ± 0,25		
Schraube Nockenwellenrad	8 ± 0,8		

BESONDERHEITEN: ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)

	Schwungrad Kupplung		
Motoren	HFX	KFV	NFU
Schwungrad	6,7 ± 0,6 + LOCTITE FRENETANCH		
Kupplungsdruckplatte	2 ± 0,2		
	Schmiersystem		
Öldruckschalter	2 ± 0,2		
Ölpumpe	0,9 ± 0,1		
	Kühlsystem		
Kühlmittelpumpe	1,4 ± 0,1		
Thermostatgehäuse	0,8 ± 0,1		

ZYLINDERKOPF

Motoren: HFX - KFV - NFU

Identifizierung der Zylinderkopfdichtung

Motoren	Stärke (Serie)	Stärke (Reparatur)	Stärkekennzeichnung
HFX	$1,2 \pm 0,1$	$1,4 \pm 0,1$	2
KFV			1
NFU	$0,66 \pm 0,04$		4


Kennzeichnungen

1,2,3,4 = Motortyp

A,B,D = Hersteller

C = Material

R = Reparatur




B1BP10KC

ZYLINDERKOPF

Motoren: HFX - KFU - NFU

Anzug Zylinderkopf (daNm)



HINWEIS: Das Nachziehen des Zylinderkopfs nach Eingriffen ist **unzulässig**.

HFX - KFU

Anzug $2 \pm 0,2$
 Winkelanzug $240^\circ \pm 5^\circ$
(in der Reihenfolge 1 bis 10)


NFU

Anzug $2 \pm 0,2$
 Winkelanzug $260^\circ \pm 5^\circ$
(in der Reihenfolge 1 bis 10)

HINWEIS: Kopfunterseite und Gewinde der Zylinderkopfschrauben einfetten.
 (Motoröl oder Molykote G Rapid Plus).

B1DP05BC

Zylinderkopfschrauben



B1BP1DVC

X = max. Länge für Wiederverwendung

HFX - KFU

NFU


$175,5 \pm 0,5$

$122 \pm 0,3$

TECHNISCHE MOTORDATEN

Motoren: 8HX - 8HW

Motoridentifizierung


**"a"** Motorschild**"b"** Aggregatekennzeichnung**"c"** Herstellungsnummer

B1CP0BKD

ZYLINDERKOPF

Motoren: 8HX - 8HW

Anzug Zylinderkopf (daNm)



Die Zylinderkopfdichtung wird trocken montiert.

HINWEIS: Das Nachziehen des Zylinderkopfs nach Eingriffen ist unzulässig.

8HX - 8HW

Vorspannen $2 \pm 0,2$ daNm

Anzug $4 \pm 0,4$ daNm

Winkelanzug $230^\circ \pm 5^\circ$


(in der Reihenfolge 1 bis 10)

HINWEIS:

- Die Schrauben sorgfältig mit einer Metallbürste bürsten und trocknen.
- Kopfunterseite und Gewinde der Zylinderkopfschrauben einfetten. (Motoröl oder Molykote G Rapid Plus).
- Gewindeschneider in die Bohrungen des Zylinderblocks einführen.

B1DP1CLC

Zylinderkopfschrauben



B1DP1DBC

X = max. Länge für Wiederverwendung


8HX - 8HW

X = 149 mm

TECHNISCHE MOTORDATEN

Motoren: 8HY - 8HV

Motoridentifizierung



"a" Motorschild

"b" Aggregatekennzeichnung

"c" Herstellungsnummer

B1CP0BKD

BESONDERHEITEN: ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)

	Kurbeltrieb
Motoren	8HY-8HV
Befestigungsschraube Lagerdeckel	
Anzug	$3 \pm 0,3$
Winkelanzug	$140^\circ \pm 1^\circ, 4'$
Nabe der Kurbelwellenscheibe	
Anzug	$3 \pm 0,3$
Winkelanzug	$180^\circ \pm 5^\circ$
	Zylinderblock
Ölwanne	$1 \pm 0,1$
Spannrolle des Steuerzahnriemens	$4 \pm 0,4$
Führungsrolle des Steuerzahnriemens	
Halterung Führungsrolle des Steuerzahnriemens	$2,5 \pm 0,2$
	Zylinderkopf
Nockenwellenlagerdeckelblock	
Ansaugkrümmer	$1 \pm 0,1$
Auslasskrümmer	$2,5 \pm 0,2$
Zylinderkopfdeckel	Die Schrauben (M6) auf $1 \pm 0,2$
Nockenwellenrad	$4,3 \pm 0,4$
Antriebsrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe	$5 \pm 0,5$

BESONDERHEITEN: ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)


	Schwungrad - Kupplung
Motoren	8HY-8HV
Motorschwungrad	$1,7 \pm 0,2$
Kupplungsdruckplatte	$2 \pm 0,2$
	Schmiersystem
Einheit Ölpumpe	$0,9 \pm 0,1$
Ölkühler	$1 \pm 0,1$
Schmierleitung des Turboladersr	$2,2 \pm 0,2$
	Einspritzsystem
Flanschmutter der Einspritzdüse	$0,4 \pm 0,1$ $65^\circ \pm 5^\circ$
Anzug	
Winkelanzug	
Anschlüsse an der Verteilerleiste	$2,3 \pm 0,2$
Kraftstoff-Hochdruckpumpe	
Anschlüsse an der Einspritzdüse	
Antriebsrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe	$5 \pm 0,5$
Anschluss an der Kraftstoff-Hochdruckpumpe	$2,3 \pm 0,2$
	Kühlsystem
Kühlmittelpumpe	$1 \pm 0,2$

ZYLINDERKOPF

Motoren: 8HY - 8HV

Identifizierung der Zylinderkopfdichtung

Motoren	Hersteller	Überstand der Kolben (mm)	Stärken (mm)	Anzahl der Kerben bei d	Anzahl der Kerben bei e	Dichtungstyp: Metallische Mehrschichtdichtung "d" Stärkekennzeichnung "e" Motorkennzeichnung
8HY-8HV	ELRING	0,675 bis 0,725	1,25	1	2	
		0,726 bis 0,775	1,30	2		
		0,776 bis 0,825	1,35	3		
		0,826 bis 0,875	1,40	4		
		0,876 bis 0,983	1,45	5		




B1DP1CKD

ZYLINDERKOPF

Motoren: 8HY - 8HV

Anzug Zylinderkopf (daNm)

Zylinderkopfschrauben



Die Zylinderkopfdichtung wird trocken montiert.

HINWEIS: Das Nachziehen des Zylinderkopfs nach Eingriffen ist unzulässig.

8HY - 8HV


Vorspannen : $2 \pm 0,2$
Anzug : $4 \pm 0,5$
Winkelanzug : $230^\circ \pm 5^\circ$

(in der Reihenfolge 1 bis 10)

HINWEIS:

- Die Schrauben sorgfältig mit einer Metallbürste bürsten und trocknen.
- Kopfunterseite und Gewinde der Zylinderkopfschrauben einfetten. (Motoröl oder Molykote G Rapid Plus).
- Gewindeschneider in die Bohrungen des Zylinderblocks einführen.

B1DP1CLC



B1DP1DBC

X = max. Länge für Wiederverwendung


8HY - 8HV

X = 149 mm

NOCKENWELLEN

Motoren: 8HY - 8HV

Identifizierung der Nockenwelle



(1) - Einlassnockenwelle

(2) - Auslassnockenwelle

"f": Kennzeichnungsbereich

B1EP18AD

ZUORDNUNGSTABELLE RIEMENSPEANUNG / SEEM-EINHEITEN

↓ 4099-T (C.TRONIC.105)



Spezialwerkzeuge




4122-T (C.TRONIC 105.5) ↓




daN

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100





daN

TYPE DE COURROIES



18 28 36 44 51 58 64 70 76 82 88 94 100 106 112



18 28 36 44 51 58 64 70 76 82 88 94 100 106 112



18 23 27 31 34 37 40 43 46 49 52 54 56 58 60 62 64 66 68



25 32 39 45 50 54 58 62 66 70 74 78 81 84 86 88 89 90 91

32 41 48 55 62 69 76 83 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150





27 36 43 49 55 61 66 71 76 80 84

32 41 49 57 63 69 75 81 87 93 99



26 35 42 48 53 58 63 68 73 78 82

30 40 47 54 61 68 75 81 87 93 99



45 55 65 74 83 89 95 101 107 113 119

36 49 52 64 73 80 86 92 98 104 110



28 34 39 44 48 52 56 60 64 68 71

34 41 48 55 62 69 76 83 89 96 102



32 39 45 51 56 61 66 71 76 79 81

37 43 51 59 66 73 80 86 92 98 104



52 60 67 74 81 88 94 100 106 110 114

49 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111




B1EP135D

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

	Benzin			Diesel			
	TU			DV			
	1	3	5	4			
	JP		JP4	TD		TED4	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX	8HW	8HV	8HY
C3	X	X	X	X	X	X	X
Siehe Seite:	53 – 54			55 – 56		57	

ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE

Motoren: HFX - KfV - NFU



Spezialwerkzeuge

- [1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte
[2] Gerät zum Messen der Riemen Spannung

: 7504-T.

: 4122-T.

Fahrzeug ohne Klimaanlage

Ausbau

Lösen

- Die Schraube (2).
- Die Schraube (3).
- Die Spannschraube (1).

Den Generator zum Motor zurückdrücken.
Den Riemen abnehmen.

Einbau

Den Riemen auflegen.

Die folgende Reihenfolge einhalten:

- Kurbelwellenrad
- Generatorscheibe

Das Werkzeug [2] am Riemen anbringen.


Die Schraube (1) anziehen, um folgende Spannung zu erreichen:

55 ± 3 SEEM-Einheiten

Anziehen:

- Die Schraube (3).
- Die Schraube (2).

Das Werkzeug [2] abnehmen, und den Einbau beenden.




B1BP2LSC

B1BP2LTC

ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE

Motoren: HFX - KFV - NFU



Fahrzeug mit Klimaanlage

Ausbau

Lösen:

- Die Schrauben (6), (4) und (5).
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate an der Spannrolle vollständig entspannen.
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate abnehmen.

Einbau

Die folgende Reihenfolge einhalten:


- Kurbelwellenrad
- Scheibe des Klimaanlagekompressors
- Führungsrolle
- Generatorscheibe
- Spannrolle

Das Werkzeug [2] am Riemen anbringen

- Die Schraube (5) anziehen, um folgende Spannung zu erreichen:

120 ± 3 SEEM-Einheiten

- Die Schrauben (4) und (6) anziehen
- Das Werkzeug [2] abnehmen
- Den Einbau beenden




B1BP10VC B1BP10XC

ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE

Mit Kompressor und Generator

Motoren: 8HX - 8HW



Spezialwerkzeuge


- [1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte : 7504-T.
 [2] Hebel zum Zusammendrücken der Spannrolle : (-).0194.E.
 [3] Fixierstift für Spannrolle $\varnothing$ 4 mm : (-).0194.F.

Ausbau

Das Minuskabel der Batterie abklemmen.
 Das Fahrzeug mit freihängenden Rädern aufbocken.
 Das rechte Vorderrad abbauen.
 Die Schmutzabdeckung entfernen, Werkzeug [1]

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Drehrichtung des Riemens für den Fall der Wiederverwendung kennzeichnen. Wenn die Anzeige der Spannrolle außerhalb der Kennzeichnungen liegt, den Antriebsriemen der Nebenaggregate ersetzen.

Den Generator (1)
 Den Kompressor der Klimaanlage (2)
 Die Spannrolle des Antriebsriemens der Nebenaggregate mit dem Werkzeug [2] entspannen.
 Den Stift [3] einsetzen.
 Den Antriebsriemen der Nebenaggregate ausbauen.



B1BP2MJD

B1BP2MKC

ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE

Motoren: 8HX - 8HW

Kennzeichnungen an der dynamischen Spannrolle

"a" Position "maximaler Verschleiß" des Antriebsriemens der Nebenaggregate

"b" Normalposition


Einbau

HINWEIS: Überprüfen, dass sich die Spannrolle frei dreht (ohne Spiel und Druckpunkt). Andernfalls die Spannrolle ersetzen.

Die Einbaurichtung des Riemens beachten.

Den Einbau des Riemens auf beiden Seiten an der Spannrolle beenden. Darauf achten, dass der Riemen korrekt in den Kerben der einzelnen Scheiben ausgerichtet ist.


Mit dem Werkzeug [2] an der Spannrolle einwirken, um den Stift [3] heraus zu nehmen.



B1EP18UD

ANTRIEBSRIEMEN DER NEBENAGGREGATE

Motoren: 8HY - 8HV



Spezialwerkzeuge

- [1a]** Hebel der dynamischen Spannrolle : (-).0194-E1.
[1b] Hebelverlängerung : (-).0194-E2.
[2] Fixierstift für Spannrolle $\varnothing$ 4 mm : (-).0194-F

Ausbau

Die Halterung **(1)** der Spannrolle schwenken (*Uhrzeigersinn*), Werkzeug **[1a]** und **[1b]** bei "a".
 Den Riemen abnehmen.

Die Halterung **(1)** der Spannrolle mit dem Werkzeug **[2]** fixieren.

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate abnehmen **(2)**.


UNBEDINGT BEACHTEN: Überprüfen, dass sich die Rollen frei drehen lassen (ohne Spiel und Druckpunkt)

Einbau

Den Riemen auflegen.

Mit dem Werkzeug **[1]** an der Spannrolle einwirken, um den Stift **[2]** heraus zu nehmen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Darauf achten, dass der Riemen korrekt in den Kerben der einzelnen Scheiben ausgerichtet ist.



B1BP2MYD

B1BP2MZC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

	Benzin			Diesel			
	TU			DV			
	1	3	5	4			
	JP		JP4	TD		TED4	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX	8HW	8HV	8HY
C3	X	X	X	X	X	X	X
Siehe Seite:	59 – 68			69 – 76		77 – 85	

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU

Spezialwerkzeuge

- | | |
|---|--------------|
| [1] Fixierstift Motorschwungrad | : 4507-T.A |
| [2] Fixierstift für Nockenwellenrad | : 4507-T.B |
| [3a] Fixierstift Nockenwelle | : 4533-TA.C1 |
| [3b] Fixierstift Nockenwelle | : 4533-TA.C2 |
| [4] Stift für dynamische Spannrolle | : 4200-T.H |
| [5] Klammer zum Halten des Riemens | : 4533-T.AD |
| [6] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte | : 7504-T |

Kontrolle der Steuerzeiten




Motoren HFX - KFV - NFU

- Das Fahrzeug vorn rechts aufbocken.
- Das Pluskabel der Batterie abklemmen.
- Den 5. Gang einlegen.
- Den Ölfilter (1) ausbauen.

Motoren HFX - KFV

Ausbauen:

- Die obere Steuergehäuseabdeckung (2).
- Das Rad drehen, um den Motor anzutreiben (normale Drehrichtung).
- Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.



B1BP2M7C

B1BP2M8C

B1BP2M9C

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motor: NFU

Kontrolle der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Motor NFU

Einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen, den Motor abstützen.

Ausbauen:

- Das komplette Motorlager (4)
- Die Steuergehäuseabdeckung (3)
- Die Zündkerzen (erleichtert das Drehen des Motors)

Das Rad drehen, um den Motor anzutreiben (normale Drehrichtung).




Die Stifte [3a] und [3b] einsetzen

Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.

Wenn die Fixierung nicht korrekt ist, den Vorgang wiederholen.

Die Werkzeuge [1], [2], [3a] und [3b] abnehmen.

Den Einbau beenden.



B1BP2MAC

B1EP18MC

B1BP2MBC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV

Einstellung der Steuerzeiten

Vorbereitende Arbeiten

Das Fahrzeug mit freihängenden Rädern aufbocken.

Die Batterie abklemmen.

Ausbauen:

- Das rechte Vorderrad.
- Die Schmutzabdeckung, Werkzeug [6]
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Das Kurbelwellenrad
- Den Ölfilter

Einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen, den Motor abstützen.

Ausbau

Motor HFX - KFV

Den Motor an der Schraube (1) drehen (normale Drehrichtung).





Die Steuergehäuseabdeckungen ausbauen.

Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.

Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.

Ausbauen:

- Die Befestigungsschrauben (2)
- Das obere Motorlager (3)



B1BP2MCC B1BP2M9C

B1BP2MBC B1BP2MDC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung))

Motor HFX - KFV

Die Schrauben (4) lösen, nicht ausbauen.



Das komplette untere Motorlager (5) und die Befestigungsschrauben (4) ausbauen.

Die Mutter (6) lösen.

Den Riemen an der Spannrolle (7) vollständig entspannen.

Den Steuerzahnriemen ausbauen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Überprüfen, dass sich die Spannrolle frei dreht (ohne Spiel und Druckpunkt).



B1BP2MEC

B1EP18NC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motor: NFU

Motor NFU

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Ausbauen:

Die untere Kunststoffabdeckung.




Das Motorlager (9).

Das mittlere Lager.

Die Steuergehäuseabdeckung (8).

Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.

Die Werkzeuge [3a] und [3b] einsetzen.




B1BP2MFC

B1BP2MBC

B1EP18MC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motor: NFU

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)Motor NFU

Die Spannrolle lösen.

Die Spannrolle mit einem bei "a" eingesetzten Inbus-Schlüssel so drehen, dass sich das Werkzeug [4] einsetzen lässt.


Die Spannrolle nach rechts drehen, bis die Anzeige "c" in Position "b" steht.

Die Spannrolle in dieser Position fixieren, um den Steuerzahnriemen maximal zu entspannen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die dynamische Spannrolle niemals um eine komplette Umdrehung drehen.

Den Steuerzahnriemen (8) ausbauen.

Überprüfen, dass sich die Rollen (9) und (10) frei drehen (ohne Druckpunkt).




B1EP18PC

B1EP18QC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV



Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Motor HFX - KFV

Einbau.

ACHTUNG: Die Montagerichtung des Riemens beachten; (die Pfeile "d" zeigen die Drehrichtung der Kurbelwelle an).

Den Steuerzahnriemen einbauen.

Den Steuerzahnriemen bei gut gespanntem Bereich "e" in der folgenden Reihenfolge auflegen:

Kurbelwellenrad, den Riemen mit dem Werkzeug [5] festhalten.

Nockenwellenrad.

Rad der Kühlmittelpumpe.

Spannrolle.

Die Stifte [1] und [2] abnehmen.

B1EP18QC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Motor HFX - KFV

Einbau.

HINWEIS: Prüfen, dass die Stifte [1] und [2] eingesetzt sind.

ACHTUNG: Die Montagerichtung des Riemens beachten; (die Pfeile "d" zeigen die Drehrichtung der Kurbelwelle an).

Den Steuerzahnriemen einbauen.

Den Steuerzahnriemen bei gut gespanntem Bereich "e" in der folgenden Reihenfolge auflegen:

- Kurbelwellenrad, den Riemen mit dem Werkzeug [5] festhalten.
- Nockenwellenrad.
- Rad der Kühlmittelpumpe.
- Spannrolle.

Die Stifte [1] und [2] abnehmen.

Motor NFU


Den Steuerzahnriemen in der folgenden Reihenfolge auflegen:

- Einlassnockenwellenrad - Führungsrolle
- Auslassnockenwellenrad - Kurbelwellenrad

Das Werkzeug [5] einsetzen.

- Rad der Kühlmittelpumpe.
- Dynamische Spannrolle.

Die Stifte [1], [3] und [5] abnehmen.



B1EP18RC


KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motor: NFU

Überspannung des Steuerzahnriemens

A: Motor HFX - KFV

B: Motor NFU



Die Spannrolle (7) mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels bei "a" drehen.

Die Anzeige "c" in Position "f" stellen, den Riemen in die Maximalstellung des angegebenen Intervalls stellen, um den Riemen maximal zu spannen.

Die Spannrolle (7) mit dem Werkzeug [4] halten.

Die Befestigungsmutter der Spannrolle mit $1 \pm 0,1$ daNm anziehen.

Vier Kurbelwellenumdrehungen durchführen (*in normaler Drehrichtung*).


UNBEDINGT BEACHTEN: Die Kurbelwelle niemals zurückdrehen.

Die einwandfreie Einstellung der Steuerzeiten durch Einsetzen der Werkzeuge [1], [2] und [3] kontrollieren.

Die Werkzeuge [1], [2] und [3] entfernen.

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU

Einstellung der Einbauspannung des Steuerzahnriemens**A:** Motor HFX - KFV**B:** Motor NFU

Die Mutter lösen und dabei die Position der Spannrolle mit einem bei "a" eingesetzten Inbus-Schlüssel halten.

Die Anzeige "c" dann in ihre Einstellposition "a" stellen.

Die Anzeige "c" darf die Aussparung "g" nicht überschreiten.

ACHTUNG: Die Anzeige "c" darf die Aussparung "g" nicht überschreiten. Andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Die Spannrolle (7) mit Hilfe eines Inbus-Schlüssels in dieser Position halten.

Die Befestigungsmutter der Spannrolle anziehen auf:

$2 \pm 0,2 \text{ daNm}$ (Motoren HFX - KFV)

$2,2 \pm 0,2 \text{ daNm}$ (Motor NFU)


UNBEDINGT BEACHTEN Die Spannrolle darf sich während des Anzugs ihrer Befestigung nicht drehen. Andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Den Einbau beenden.

B1EP18TD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW



Spezialwerkzeuge

- | | |
|---|--------------|
| [1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte | : 7504-T |
| [2] Hebel zum Entspannen der dynamischen Spannrolle | : (-).0194.E |
| [3] Fixierstift Motorschwungrad. | : (-).0194.C |
| [4] Fixierstift für Nockenwellenrad | : (-).0194.B |
| [5] Fixierstift für Kurbelwelle und Hochdruckpumpe | : (-).0194.A |

Vorbereitende Arbeiten

Ausbauen:

- Das rechte Vorderrad.
- Die Schmutzabdeckung vorn rechts, Werkzeug [1].
- Die Klammern des elektrischen Kabelbaums an der oberen Steuergehäuseabdeckung.
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate, Werkzeug [2] (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Kontrolle der Steuerzeiten

Das Minuskabel der Batterie abklemmen.

Die obere Steuergehäuseabdeckung (1) ausbauen.

Den Motor mit der Schraube (2) des Kurbelwellenrads drehen.

HINWEIS: Die Fixieröffnung befindet sich unter dem Kurbelwellenlagerdeckelblock.

Die Schraube (2) lösen.

Die dynamische Spannrolle des Antriebsriemens der Nebenaggregate mit dem Werkzeug [2] entspannen.

B1BP2LXC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW

Kontrolle der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Ausbauen:

- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate
- Die Antriebsscheibe der Nebenaggregate
- Die untere Steuergehäuseabdeckung (3)

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Magnetbahn darf keine Spuren von Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.

Die Schraube (2) wieder einsetzen.

Das Werkzeug [3] abnehmen.

Den Motor an der Schraube des Kurbelwellenrads (2) (im Uhrzeigersinn) bis in die Fixierstellung drehen.

Das Werkzeug [4] einsetzen.

Das Kurbelwellenrad (1) mit dem Werkzeug [5] fixieren.

Das Rad der Hochdruckpumpe mit dem Werkzeug [5] fixieren.

HINWEIS: Die Anzeige "a" der Spannrolle muss im Intervall "b" zentriert sein.





Die korrekte Position der Anzeige "a" überprüfen.

Die Werkzeuge [4] und [5] abnehmen.

Zehn Motorumdrehungen durchführen.

Die Werkzeuge [4] und [5] einsetzen.

Wenn die Fixierung nicht möglich ist, den Aus- und Einbau des Steuerzahnriemens durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).



B1JP03SC


B1EP18DC

B1EP18EC

B1EP18FC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW




Einstellung der Steuerzeiten

Die obere Steuergehäuseabdeckung (1) ausbauen.
Den Motor an der Schraube der Kurbelwelle (2) drehen.

HINWEIS: Die Fixieröffnung befindet sich unter dem Kurbelwellenlagerdeckelblock.
Die Kurbelwelle mit dem Werkzeug [3] fixieren.
Die untere Steuergehäuseabdeckung (3) ausbauen.
Die Auspuffleitung vom Auspuffkrümmer lösen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Auspuffleitung lösen, um eine Beschädigung der flexiblen vorderen Leitung zu vermeiden. Die Spannung in Drehung, Zug und Biegung verringern die Lebensdauer der flexiblen vorderen Auspuffleitung.



Ausbauen:

- Den Motordrehzahlsensor (6).
- Den Anschlag zur Verhinderung der Verstellung des Riemens (5).
- Die Schraube (2).
- Das Kurbelwellenrad (4) (mit seiner Magnetbahn "a")

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Magnetbahn darf keine Spuren von Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.

Die Schraube (2) wieder einsetzen.

B1BP2LXC

B1EP18GC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Das Werkzeug [3] abnehmen.

Die Kurbelwelle an der Schraube des Kurbelwellenrads (2) *(im Uhrzeigersinn)* bis in die Fixierstellung drehen.

Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [4] fixieren.

Fixieren:





Das Kurbelwellenrad (6) mit dem Werkzeug [5]

Das Rad der Hochdruckpumpe mit dem Werkzeug [5]

Den Motor mit einem Werkstattwagenheber und einem Keil abstützen.

Ausbauen:

- Das rechte Motorlager (7)
- Das rechte Zwischenmotorlager (8)



B1JP03SC


B1EP18DC

B1EP195C

B1BP2LYC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW



Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Die Spannrolle mit einem Inbus-Schlüssel bei "b" halten.

Die Schraube (9) lösen.

Den Steuerzahnriemen (10) ausbauen.

Einbau.

UNBEDINGT BEACHTEN: Prüfen, dass die Spannrolle und die feste Rolle frei drehen (ohne Druckpunkt), andernfalls die Rollen ersetzen.

Montage der Antriebsräder

- Nockenwellenrad

Anzug auf $4,3 \pm 0,4$ daNm

- Rad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe

Anzug auf $5 \pm 0,5$ daNm

Kurbelwellenrad (Einsetzen ohne Schraube am Ende der Kurbelwelle)

Montage der Rollen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Prüfen, dass die Spannrolle frei dreht (ohne Druckpunkt). Prüfen, dass die feste Rolle frei dreht (ohne Druckpunkt).
Andernfalls die Rollen ersetzen

- Führungsrolle

Anzug auf $4,5 \pm 0,4$ daNm


- Spannrolle

Vorspannen mit $0,1$ daNm

Die Dichtheit der Dichtungen an der Nockenwelle und am Kurbelwellenrad kontrollieren.

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)**HINWEIS:** Schraube (9) gelöst.

Den Steuerzahnriemen (10) in der folgenden Reihenfolge auflegen:

Kurbelwellenrad (4).

Führungsrolle (12).

Nockenwellenrad (11), (prüfen, dass der Riemen korrekt gegen die Rolle gedrückt wird).

Rad der Kühlmittelpumpe (13).

Rad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (15).

Spannrolle (14).

B1EP18JD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Die Spannrolle mit einem Sechskantschlüssel nach rechts drehen, bis die Anzeige "c" in Position "d" steht.

Die Schraube (9) der Spannrolle mit $3 \pm 0,3 \text{ daNm}$ anziehen.

Die Werkzeuge [4] und [5] abnehmen.

Zehn Motorumdrehungen durchführen (prüfen, dass das Antriebsrad der Motorsteuerung korrekt an die Kurbelwelle gedrückt ist).

Kontrollieren:

Die Fixierung der Nockenwelle.

Das Kurbelwellenrad.

Das Antriebsrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (15).


Die korrekte Position der Anzeige der dynamischen Spannrolle.

Andernfalls den Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Einbauen:

Den Motordrehzahlsensor (6).

Den Anschlag zur Verhinderung der Verstellung des Riemens (5) mit $0,7 \text{ daNm}$ anziehen.



KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HX - 8HW

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Einbauen:

Das rechte Zwischenmotorlager. Anzug der Schrauben (16) auf $5,5 \pm 0,5$ daNm.

Das rechte Motorlager, Anzug der Schrauben (17) auf $4,5 \pm 0,4$ daNm.

Die untere Steuergehäuseabdeckung (3).

Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [3] fixieren.

Die Schraube (2) ausbauen.

Das Antriebsrad der Nebenaggregate wieder einbauen und anziehen:



Vorspannen: $3 \pm 0,3$ daNm

Winkelanzug: $180^\circ \pm 1^\circ$

Das Werkzeug [3] abnehmen.

Einbauen:

- Die obere Abdeckung (1).
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Die Auspuffleitung (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Die Schmutzabdeckung vorn rechts.
- Das rechte Vorderrad.




B1EP18LC

B1BP2LZC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV



Spezialwerkzeuge

- | | |
|---|--------------|
| [1] Fixierstift Motorschwungrad $\varnothing$ 12 mm. | : (-).0194.C |
| [2] Fixierstift für Nockenwellenrad $\varnothing$ 8 mm | : (-).0194.B |
| [3] Fixierstift für Kurbelwelle und Hochdruckpumpe $\varnothing$ 5 mm | : (-).0194.A |

Vorbereitende Arbeiten

Ausbauen:

- Das rechte Vorderrad.
- Die Schmutzabdeckung vorn rechts
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate, Werkzeug [2] (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Lösen:

- Die Versorgungsanschlüsse (1)
- Eingangs- und Ausgangsleitungen des Ladeluftkühlers (3)
- Die Auspuffleitung (auf Höhe der flexiblen Leitung)

Den Stecker (2) abziehen.


Den Motor mit einem Rangierwagenheber mit Unterlegkeil abstützen.

Die Motorlager (4) und (5) ausbauen.

B1BP2N0C

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV




Kontrolle

Drehen um den Motor anzutreiben (*normale Drehrichtung*).
Das Motorschwungrad bei "a" mit dem Werkzeug [1] fixieren.
Den Kabelbaum (6) entfernen.

Ausbauen:

- Das Motorlager (7).
- Die Schraube (8).
- Das Rad (9).
- Die untere Steuergehäuseabdeckung (10).
- Die obere Steuergehäuseabdeckung (11).
- Das Werkzeug [1].



B1BP2N1C

B1BP2N2C

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV

Kontrolle (Fortsetzung)

Die Schraube (8) einbauen.

Sechs Kurbelwellenumdrehungen durchführen (im Uhrzeigersinn).

UNBEDINGT BEACHTEN: Niemals zurückdrehen.

Fixieren:


- Die Nockenwelle mit dem Werkzeug [2]. (Die Stifte ölen).
- Das Rad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (14) mit dem Werkzeug [3] bei "c"

ACHTUNG: Die Magnetbahn darf keine Spuren von Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.

Die Kurbelwelle mit dem Werkzeug [3] bei "b" fixieren.

UNBEDINGT BEACHTEN: Falls sich die Nockenwelle nicht fixieren lässt kontrollieren, dass der Versatz zwischen dem Loch des Nockenwellenrades und der Fixieröffnung nicht größer als 1 mm ist.


Andernfalls den Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).



B1EP18YD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV



Kontrolle (Fortsetzung)

HINWEIS: Die Anzeige "e" der dynamischen Spannrolle muss im Intervall "d" zentriert sein. Die korrekte Position der Anzeige "e" überprüfen. Andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen (*siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt*).

Einbau

Das Werkzeug [1] bei "a" einsetzen.

Die Schraube (8) ausbauen.

Einbauen:

- Die obere Steuergehäuseabdeckung (11).
- Die untere Steuergehäuseabdeckung (10).
- Das Antriebsrad der Nebenaggregate (9).
- Die Schraube (8).

Anzugsdrehmomente:

- Schraube (8):

Vorspannen auf: **$3 \pm 0,3 \text{ daNm}$**

Winkelanzug: **$180^\circ \pm 5^\circ$**

Das Werkzeug [1] abnehmen.

B1EP18ZC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV

Kontrolle (Fortsetzung)

Einbauen:

- Das Motorlager (7), mit $1,5 \pm 0,4$ daNm anziehen.
- Das Motorlager (4), mit $6,1 \pm 0,6$ daNm anziehen.
- Das Motorlager (5), mit $6 \pm 0,6$ daNm anziehen.
- Den elektrischen Kabelbaum (6).

Befestigen:


- Die Auspuffleitung, die Schelle mit $2,5 \pm 0,3$ daNm anziehen.
 - Die Kraftstoffversorgungsanschlüsse (1).
 - Die Eingangs- und Ausgangsleitungen des Ladeluftkühlers (3).
- Den Stecker (2) anschließen.

Einbauen:

- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Die Schmutzabdeckung vorn rechts (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Das rechte Vorderrad, mit 9 ± 1 daNm anziehen.

Die Batterie anschließen.



B1BP2N0C

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV

Einstellung der Steuerzeiten

Die vorbereitenden Arbeiten der Kontrolle der Steuerzeiten durchführen bis zum Ausbau des Werkzeugs [1] zum Fixieren des Motorschwungrads bei "a".

Die Schraube (8) einbauen.

Die Kurbelwelle drehen, um die Nockenwelle in ihre Fixierstellung zu bringen.

Die Nockenwelle mit dem Werkzeug [2] fixieren. *(Die Stifte einölen).*

ACHTUNG: Nicht auf der Bezugsmarke des Motordrehzahlsensors (14) abstützen oder deren Leiterbahn beschädigen.

Die Kurbelwelle mit dem Werkzeug [3] bei "b" fixieren.

Ausbauen:

- Den Schützer der Motorsteuerung (13).


- Den Motordrehzahlsensor (14).

Die Schraube (12) der Spannrolle lösen, indem diese mit einem Innensechskantschlüssel bei "c" entspannt gehalten wird.

Den Riemen durch Schwenken der Spannrolle entspannen. *(Uhrzeigersinn).*

Den Steuerzahnriemen ausbauen, dabei mit dem Rad der Kühlmittelpumpe beginnen.

Das Rad (15) mit einem Stift mit Durchmesser **5 mm** bei "d" fixieren.



B1EP18VD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Kontrolle der Einstellung.

UNBEDINGT BEACHTEN: Unmittelbar vor dem Wiedereinbau die folgenden Kontrollen durchführen:

Überprüfen:


- Dass die Rollen und die Kühlmittelpumpe frei drehen *(ohne Spiel und ohne Druckpunkt)*.
- Dass keine Ölschichten vorhanden sind *(Dichtringe von Pleuellwelle und Pleuellwelle)*.
- Dass kein Kühlmittelverlust vorhanden ist *(Kühlmittelpumpe)*.
- Dass die Pleuellbahn der Pleuellmarke des Pleuellfrequenzsensors (14) nicht beschädigt oder verkratzt ist.
(Gegebenenfalls die defekten Teile ersetzen).

Einbau

Den Pleuellzahnriemen auf das Pleuellwellenrad auflegen.
Den gut gespannten Riemen auf die Spannrolle auflegen.

Einbauen:


- Den Pleuellschutz der Pleuellsteuerung (13).
- Den Pleuellfrequenzsensor (14).



B1EP18WD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV



B1EP18XC

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)**Kontrolle (Fortsetzung).**

Den Steuerzahnriemen bei gut gespanntem Bereich "e" in der folgenden Reihenfolge auflegen:

- Führungsrolle (17).
- Nockenwellenrad (16).
- Rad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (15).
- Rad der Kühlmittelpumpe (18).
- Spannrolle (19).

Den Stift mit Durchmesser **5 mm** bei "d" herausnehmen.

Einstellung der Einbauspannung des Riemens.

An der Spannrolle (19) mit einem Innensechskantschlüssel bei "c" einwirken, um die Kennzeichnungen "f" und "g" auszurichten, dabei den Steuerzahnriemen nicht entspannen.

Andernfalls die Spannung des Riemens erneut durchführen.

Die Spannrolle (19) festhalten.

Die Mutter der Spannrolle mit **$3,7 \pm 0,3$ daNm** anziehen.

Die Position der Spannrolle kontrollieren (Ausrichtung der Kennzeichnungen "f" und "g" muss korrekt sein).

Die Werkzeuge [2] und [3] abnehmen.

Sechs Kurbelwellenumdrehungen durchführen (*Uhrzeigersinn*).

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG

Motoren: 8HY - 8HV

Einstellung der Spannung des Steuerzahnriemens (Fortsetzung).

UNBEDINGT BEACHTEN: Niemals zurückdrehen.

ACHTUNG: Nicht auf der Bezugsmarke des Motordrehzahlsensors (14) abstützen oder deren Leiterbahn beschädigen.

Die Kurbelwelle mit dem Werkzeug [3] fixieren.

Die Position der Spannrolle kontrollieren (Ausrichtung der Kennzeichnungen "f" und "g" muss korrekt sein).

Andernfalls die Spannung des Riemens erneut durchführen.

Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.


UNBEDINGT BEACHTEN: Falls sich die Nockenwelle nicht fixieren lässt kontrollieren, dass der Versatz zwischen dem Loch des Nockenwellenrades und der Fixieröffnung nicht größer als 1 mm ist. Bei nicht korrektem Wert die Arbeit erneut durchführen.

Die Stifte [2] und [3] abnehmen.

Das Werkzeug [1] bei "a" einsetzen.

Die Schraube (8) ausbauen.


Den Einbau beenden.



B1EP18XC

BESONDERHEITEN: AUFHÄNGUNG DER ANTRIEBSGRUPPE

Motoren: HFX – KFV - NFU



Anzugsdrehmomente daNm

Rechtes Motorlager

- (1) $4,5 \pm 0,4$
- (2) $6,1 \pm 0,6$
- (3) $4,5 \pm 0,4$

Drehmomentstütze

- (4) $6 \pm 0,6$
- (5) $6 \pm 0,6$


Rechtes Motorlager

- (6) $3 \pm 0,3$
- (7) $6 \pm 0,6$
- (8) $5,5 \pm 0,5$

B1BP2NEP

BESONDERHEITEN: AUFHÄNGUNG DER ANTRIEBSGRUPPE

Motor: 8HX – 8HW



Anzugsdrehmomente daNm

Rechtes Motorlager

(1) $4,5 \pm 0,4$

(2) $3 \pm 0,3$

Drehmomentstütze

(3) $6 \pm 0,6$

(4) $6 \pm 0,6$

Rechtes Motorlager


(5) $5,4 \pm 0,5$

(6) $6 \pm 0,6$

(7) $5,5 \pm 0,5$

BESONDERHEITEN: AUFHÄNGUNG DER ANTRIEBSGRUPPE

Motor: 8HY - 8HV



Anzugsdrehmomente daNm

Rechtes Motorlager

- (1) Schraube: $6 \pm 0,6$
- (2) Schraube: $6 \pm 0,6$

Unteres rechtes Motorlager

- (3) Schraube: $5,7 \pm 0,9$

Drehmomentstütze

- (4) Schraube: $6 \pm 0,6$
- (5) Schraube: $6 \pm 0,6$

Unteres linkes Motorlager

- (6) Schraube: $5,4 \pm 0,5$


Oberes linkes Motorlager

- (7) Schraube: $6 \pm 0,6$
- (8) Schraube: $5,5 \pm 0,5$

B1BP2MNP

TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE

Motoren: HFX - KfV - NFU




B1JP03TD


Motoren	(1) Lambdasonde vor Kat	(2) Katalysator	(3) Lambdasonde nach Kat	(4) Vorschalldämpfer	(5) Nachschalldämpfer
	Anzug (daNm)		Anzug (daNm)		
HFX	4,7 ± 0,5	TR PSA K179	4,7 ± 0,5	PSA 4175	PSA 4173
KfV		TR PSA K208			PSA 4174
NFU		TR PSA K181			PSA 4176

TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE

Motoren: 8HX - 8HW



B1JP03PD



B1JP02JC

Reparatur

Die Vorsichtsmaßnahmen bei einem Eingriff am Fahrzeug beachten.

Die flexible Leitung darf nicht mit korrodierenden Produkten in Kontakt kommen. Die flexible Leitung nicht um mehr als **20°** verbiegen (**X**), **20 mm** axial, **25 mm** auf Scherbeanspruchung (**Y**) (Leitung eingebaut).

Die flexible Leitung nicht um mehr als **3°** verbiegen (**X**), **0 mm** axial, **3 mm** auf Scherbeanspruchung (**Y**) (Leitung eingebaut).


ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen hat eine geringere Lebensdauer der flexiblen Leitung zur Folge. Daher muss bei Arbeiten, die ein Anheben der Antriebsgruppe erfordern, die Auspuffanlage entweder gelöst oder ausgebaut werden.

Motoren	(1) Katalysator	(2) Schelle	(3) Mittleres Rohr	(4) Nachschalldämpfer
	Anzug $2,5 \pm 0,3$			Anzug $1,5 \pm 0,1$
8HX - 8HW	TR PSA K213			PSA 4177


TECHNISCHE DATEN AUSPUFFANLAGE

Motoren: 8HY - 8HV

"a": Schnittbereich (mit Zacken gekennzeichnet)



B1JP03ND



B1JP02JC

Reparatur

Die Vorsichtsmaßnahmen bei einem Eingriff am Fahrzeug beachten.

Die flexible Leitung darf nicht mit korrodierenden Produkten in Kontakt kommen. Die flexible Leitung nicht um mehr als **20°** verbiegen **(X)**, **20 mm** axial, **25 mm** auf Scherbeanspruchung **(Y)** (Leitung eingebaut).

Die flexible Leitung nicht um mehr als **3°** verbiegen **(X)**, **0 mm** axial, **3 mm** auf Scherbeanspruchung **(Y)** (Leitung eingebaut).

ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen hat eine geringere Lebensdauer der flexiblen Leitung zur Folge. Daher muss bei Arbeiten, die ein Anheben der Antriebsgruppe erfordern, die Auspuffanlage entweder gelöst oder ausgebaut werden.

Motoren	(1) Katalysator	(2) Mittleres Rohr	(3) Nachschalldämpfer	(4) Schelle
	Anzug $2,5 \pm 0,3$			Anzug $2,5 \pm 0,3$
8HY-8HV	TR PSA K213		PSA 4177-PSA 4179	

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM


Motoren: HFX - KFV - NFU

	1.1i	1.4i.	1.6i 16V
Motorschild	HFX	KFV	NFU
Füllmenge	7 Liter		
Kühlerfläche	12 und 16 dm³		
Systemdruck	1,4 bar		
Öffnen des Thermostat-reglers	89°C/101°C		
Kühlerventilator	100W (ohne Klimaanlage) 300W (mit Klimaanlage)		
1. Stufe			
2. Stufe			
Warnung	118°C		
Nachkühlung	Durch Steuergerät geregelt		

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM

Motoren: HFX - KFV - NFU

Schaltgetriebe



- (1) Entgasungsbehälter
- (2) Kühlmittelpumpe
- (3) Heizungswärmetauscher
- (4) Entlüftungsschraube Heizungswärmetauscher
- (5) Thermostatgehäuse
- (6) Entlüftungsschraube Thermostatgehäuse
- (7) Thermostat
- (8) Kühler
- (9) Ölkühler (für Automatikgetriebe)

Temperaturfühler


Steckerfarbe: **Blau**
 Farbe des Rings: **Gelb**
 Anzugsdrehmoment: **1,7 ± 0,2 daNm**

B1GP09HP

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM

Motoren: HFX - KFV - NFU

Automatikgetriebe



- (1) Entgasungsbehälter
- (2) Kühlmittelpumpe
- (3) Heizungswärmetauscher
- (4) Entlüftungsschraube Heizungswärmetauscher
- (5) Thermostatgehäuse
- (6) Entlüftungsschraube Thermostatgehäuse
- (7) Thermostat
- (8) Kühler
- (9) Ölkühler (für Automatikgetriebe)

Temperaturfühler

Steckerfarbe: **Blau**
 Farbe des Rings: **Gelb**
 Anzugsdrehmoment: **1,7 ± 0,2 daNm**

B1GP09JP


TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM

Motoren: 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
Motorschild	8HX	8HW	8HY	8HV
Füllmenge	5,7 Liter		5,6 Liter	
Kühlerfläche	16 dm³			
Systemdruck	1,4 bar			
Öffnen des Thermostat-reglers	83°C			
Kühlerventilator	1x300W			
1. Stufe	97°C			
2. Stufe				
Abschaltung Klimaanlage	115°C			
Warnung	118°C			
Nachkühlung	105°C 6 Minuten			
Temperaturfühler: Anzugsdrehmoment 1,7 ± 0,4 daNm				

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM

Motoren: 8HX - 8HW




(1) Entlüftungsschraube (mit oder ohne Klimaanlage)

B1GP09MP

TECHNISCHE DATEN KÜHLSYSTEM

Motoren: 8HY - 8HV



(1) Entgasungsbehälter

(2) Entlüftungsschraube.

(3) Temperaturfühler

B1GP09QP

ÖLFILTER

	Benzin			
	TU			
	1	3	5	
	JP		JP4	
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	
	HFX	KFV	NFU	
	X	X	X	
FILTRAUTO				
	Diesel			
	DV			
	4			
	TD		TED4	
	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
	8HX	8HW	8HV	8HY
	X	X	X	X
MALHEX				

Öldruckkontrolle

	Benzinmotoren		
	1.1i	1.4i	1.6i 16V
Motorschild	HFX	KFV	NFU
Temperatur (°C)	90°C		
Druck (bar)	3		
Drehzahl 1/min	2000		
	Dieselmotoren		
	1.4 HDi	1.4 HDi 16V	
Motorschild	8HX - 8HW	8HV - 8HY	
Temperatur (°C)	90°C		
Druck (bar)	> 1,3		
Drehzahl 1/min	1000		

Spezialwerkzeug:

Manometer

: 2279-T.Bis

Koffer 4103-T.

Flexible Leitung

Anschluss Motoröldruckabnahme (Motor **TU**)

: 7001-T

Koffer 4103-T.

Anschluss Motoröldruckabnahme (Motor **DV**)

: 9780-80-T

HINWEIS: Anzug des Öldruckschalters **2 ± 0,2** (neue Dichtung).

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften einhalten.

VENTILSPIEL

Das Ventilspiel muss bei kaltem Motor geprüft werden

	★ Einlass	⊗ Auslass
HFX - KfV	0,20 mm ± 0,05	0,40 mm ± 0,05
NFU	1 mm ± 0,05	1 mm ± 0,05
8HX - 8HW - 8HY - 8HV	Hydraulischer Spielausgleich	

MÖGLICHE VERFAHREN Bei 4-Zylinder Reihenmotoren (1-3-4-2)

Wegwechsel

Weg- wechsel	Einstellen
1 ★ ⊗ 1	4 ★ ⊗ 4
3 ★ ⊗ 3	2 ★ ⊗ 2
4 ★ ⊗ 4	1 ★ ⊗ 1
2 ★ ⊗ 2	3 ★ ⊗ 3


⊗
Einlass

★
Auslass

Anlass voll geöffnet

Ventil voll offen	Einstellen
⊗ 1	3 ★ ⊗ 4
⊗ 3	4 ★ ⊗ 2
⊗ 4	2 ★ ⊗ 1
⊗ 2	1 ★ ⊗ 3

Die Kontrolle des Spiels (**J**) erfolgt auf der Nockenrückseite bei allen Motoren, die keinen hydraulischen Spielausgleich haben.



B1DP13QC

BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN DES KÜHLSYSTEMS

Motoren: 8HX - 8HW

SPEZIALWERKZEUG

- [1] Füllzylinder : 4520-T
 [2] Adapter für Füllzylinder : 4222-T

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsbestimmungen einhalten



- Die Arbeiten zum Entleeren und Befüllen können unter Verwendung eines Gerätes zum Wechseln der Kühlflüssigkeit WINN'S oder ähnliches durchgeführt werden: **unbedingt die Gebrauchshinweise des Gerätes befolgen.**

Befüllen und Entlüften

- Den Zylinderadapter [2] 4222-T und den Füllzylinder [1] 4520-T anbringen.
- Kühlflüssigkeit mit einem Frostschutz von - 15°C bis - 37°C verwenden.
- Langsam einfüllen.

HINWEIS: Den Füllzylinder gefüllt halten (Füllstand sichtbar).

- Jede Entlüftungsschraube schließen, sobald die Flüssigkeit blasenfrei austritt.
- Den Motor starten: Motordrehzahl **1500/min.**
- Diese Drehzahl bis zum ersten Kühlzyklus beibehalten (Ein- und Abschalten der Kühlerventilatoren).
- Den Motor abstellen und abkühlen lassen.
- Den Füllzylinder [1] 4520-T und den Zylinderadapter [2] 4222-T abnehmen.
- Den Füllstand bei kaltem Motor bis zur **Maxi**-Marke ergänzen.
- Den Verschluss wieder anbringen.



B1GP00AC

E5AP1GNC

EINSPRITZUNG

LEERLAUF - ABGASNORMEN								
Fahrzeuge		Motorschild	Abgas-norm	Hersteller - Typ Einspritzung	Leerlaufdrehzahl (± 50 tr/min)		% Gehalt	
					Schalt- getriebe	Automatikgetriebe: Stufe N	CO	CO2
C3	1.1 i	HFX	L4	MAGNETTI MARELLI 48P	850		< 0,5	> 9
			IF/L5					
	1.4 i	KFW	L4	SAGEM S2000				
			IF/L5					
	1.6 i 16V	NFU	L4	BOSCH M 7.4.4.				

BENZINEINSPRITZUNG				
	C3			
	1.1i	1.4i	1.6i 16 V	
Motorschild	HFX	KFW	NFU	
Abgasnorm	L4 / IFL5	L4	L4	
Hersteller Typ Einspritzung	MAGNETTI MARELLI 48P2	SAGEM S2000	BOSCH M.7.4.4.	
Kraftstoffdruck (bar)	3,5	3,5	3,5	
Abregeldrehzahl (1/min)				
Wiederaufnahmedrehzahl (1/min)	5500	5500	5500	
Widerstand der Einspritzventile (Ohm)	14,5	14,5	14,5	
Widerstand des Kühlmittel- mitteltemperaturfühlers (Ohm)	3 800 bei 10°C	2500 bei 20° C	800 bei 50°C	230 bei 90° C
Widerstand Leerlaufdrehsteller oder Schrittmotor (Ohm)	Schrittmotor: 53			
Widerstand des Lufttemperatur- Lufttemperaturfühlers (Ohm)	3 800 bei 10°C	2500 bei 20° C	800 bei 50°C	230 bei 90° C

ABGASNORMEN							
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
ECE R 15.04	K K'	15.04 15.04	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: > 2 Liter • neu Hubraum < 2 Liter • best. Hubraum < 2 Liter	→ 06/89 → 06/92 → 12/92	Bestimmung Brüssel 83/351 → Außer besondere Ausnahmen für bestimmte Personenfahrzeuge mit Hubraum > 2 Liter	Mit Lambdasonde Ohne Katalysator
				Nutzfahrzeuge: Alle Typen	→ 10/89 im Gange	→ Grenzwerte Nutzfahrzeuge = Grenzwerte Personenfahrzeuge plus 25% → Für Personen- und Nutzfahrzeuge Übersee-Export	
ECE R 15.05	W vp	15.05	Benzin	Personenfahrzeuge: > 2 Liter • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/10/88 → 01/10/89 →	Bestimmung Brüssel 88/76 "Luxemburger Vereinbarungen" → Ersetzt durch 89/458 + 91/441	

ABGASNORMEN

NORMBEZEICHNUNG			ANWENDUNG		ANWENDUNG	BESONDERHEITEN	
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
ECE R 15.05	W vu	15.05	Benzin Diesel	Nutzfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/10/88 → 01/10/89 → → 10/94	Bestimmung Brüssel 88/76 und 88/436 → Grenzwerte Nutzfahr- fahrzeuge = Grenzwerte Personenfahrzeuge der Bestimmung Brüssel 88/436 7 Grenzwerteklassen je nach Fahrzeuggewicht	
US 83	Z	US 83	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm	Mit Lambdasonde und Katalysator bei Benzinfahrzeugen

EINSPRITZUNG

ABGASNORMEN							
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
US 87	Y	US 87	Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm	Mit Katalysator und Abgasrückführung
US 93	Y2	US 93	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm	
US 84 LDT	X1	US 84	Benzin Diesel	Nutzfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraftr	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge	
US 87 LDT	X2	US 87	Benzin Diesel	Nutzfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge	

ABGASNORMEN

NORMBEZEICHNUNG			ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	
	APV	PR				
US 90 LDT	X3	US 90	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge
EURO 1 (EURO 93)	L1	CEE 19.5	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: < 1,4 Liter • neue Modelle • vorhandene Modelle	07/92 → → 01/07/93 → 31/12/94	Bestimmung Brüssel 89/458 → Mögliche Alternative zu Norm L von 1992 bis 1994
EURO 1 (EURO 93)	L	CEE 19.5	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle • neue Modelle • vorhandene Modelle	07/92 → 01/93 → → 01/96 → 01/97	Bestimmung Brüssel 93/59 (91/441) Mit Lambdasonde und Katalysator bei Benzin- fahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge

EINSPRITZUNG

ABGASNORMEN							
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
EURO 1 (EURO 93)	W2	CEE W2	Benzin Diesel	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/10/93 → 01/10/94 → → 01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98	Bestimmung Brüssel 93/59 → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1 < 1250 kg Klasse 2: 1250/1700 kg Klasse 3 > 1.700 kg	Mit Lambdasonde und Katalysator bei Benzin- fahrzeugen
EURO 2 (EURO 96)	L3	CEE 95	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: < 6 Plätze und < 2,5 Tonnen • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/96 → 01/97 →	Bestimmung Brüssel 94/12 → Verschärfte Norm EURO 93	Mit Lambdasonde und verstärktem Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Katalysator und Abgas- rückführung für Dieselfahrz.

ABGASNORMEN

NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
EURO 2 (EURO 96)	W3	CEE 95	Benzin Diesel Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98 →	Bestimmung Brüssel 96/69 → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1 < 1250 kg Klasse 2: 1250/1700 kg Klasse 3: 1700 kg	Mit Lambdasonde und verstärktem Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge
EURO 3 (EURO 2000)	L4	CEE 2000	Benzin Diesel Gas	Personenfahrzeuge: Alle Modelle • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2000 → 01/2001	Bestimmung Brüssel 98/69 → Verschärfte Norm EURO 2 (L3) → Steuerliche Begünstigungen	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge Mit Borddiagnosesystem EOBD

EINSPRITZUNG

ABGASNORMEN							
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit		
	APV	PR					
EURO 3 (EURO 2000)	W3		Benzin Diesel Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2000 → 01/2001 → 01/2001 → 01/2002	Bestimmung Brüssel 98/69 → Verschärfte Norm EURO 2 (L3) → Steuerliche Begünstigungen → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1 < 1305 kg Klasse 2: 1305/1760 kg Klasse 3: 1760 kg	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzin-fahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge Mit Borddiagnosesystem EOBD
				Personenfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/96 → 01/97 →	Bestimmung Brüssel 98/69 → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzin-fahrzeugen Mit Borddiagnosesystem EOBD

ABGASNORMEN

NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG		ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
EU	PSA		Motoren	Véhicules	Validité		
	APV	PR					
EURO 4	IF/ L5		Benzin Diesel Gas	Personenfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2005 → 01/2006	Bestimmung Brüssel 2001/1 → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Borddiagnosesystem EOBD
EURO 4	IF/ L5		Benzin Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2005 → 01/2006 → 01/2006 → 01/2007	Bestimmung Brüssel 99/102 und 2001/1 (Gas) → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1 < 1305 kg Klasse 2: 1305/1760 kg Klasse 3: 1760 kg	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Borddiagnosesystem EOBD

EINSPRITZUNG

UNZULÄSSIGE ARBEITEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS

Motoren: 8HX - 8HW

Reinigung

- Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist unzulässig.

Kraftstoffversorgungssystem

Vorgeschriebene Kraftstoffsorte: Diesel

Elektrische Anlage


- Bei Austausch der Einspritzsteuergeräte mit einem anderen Fahrzeug können die Fahrzeuge nicht mehr gestartet werden.
- Es ist unzulässig, eine CR-Einspritzdüse mit **12 Volt** anzusteuern.

CR-Hochdruckpumpe

Die folgenden Teile nicht von der CR-Hochdruckpumpe (**1**) trennen:

- Dichtring "a" (*keine Teile*).
- Anschluss Hochdruckausgang "b" (*Fehlfunktion*).

PS: HDi = Hochdruck-Dieseleinspritzsystem



B1HP1K9C

UNZULÄSSIGE ARBEITEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS

Motoren: 8HX - 8HW

CR-Einspritzdüsen.

ACHTUNG: Reinigungsarbeiten mit Diesel oder Ultraschall sind unzulässig.

Den Einspritzdüsenträger (2) nicht von den folgenden Bauteilen trennen:


CR-Einspritzdüse "f" (keine Teile).

Elektromagnetisches Element "c" (keine Teile).


Die Mutter "d" nicht verstellen (Funktionsstörung).

Den Anschluss "e" nicht von einer CR-Einspritzdüse trennen.

Die Reinigung der Rußablagerung an der Spitze der Einspritzdüse ist unzulässig.



B1HP1KAC




B1HP1KBC

EINSPRITZUNG

UNZULÄSSIGE ARBEITEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDi DELPHI

Moteurs : 8HY - 8HV

EINSPRITZUNG



B1HP1J6C

Reinigung

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist unzulässig.

Kraftstoffversorgungssystem

Vorgeschriebene Kraftstoffsorte: Diesel

Elektrische Anlage

- Bei Austausch der Einspritzsteuergeräte mit einem anderen Fahrzeug können die Fahrzeuge nicht mehr gestartet werden.
- Es ist unzulässig, eine CR-Einspritzdüse mit **12 Volt** anzusteuern.

CR-Hochdruckpumpe

Die folgenden Teile nicht von der CR-Hochdruckpumpe (**1**) trennen:

- Dichtring "**a**" (*keine Teile*).
- Anschluss Hochdruckausgang "**b**" (*Fehlfunktion*).

PS: HDi = Hochdruck-Dieseleinspritzsystem

UNZULÄSSIGE ARBEITEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDi DELPHI

Motoren: 8HY - 8HV

CR-Verteilerleiste.

Den Druckregler "c" nicht von der CR-Verteilerleiste (2) trennen. (Funktionsstörung).


CR-Einspritzdüsen.

ACHTUNG: Reinigungsarbeiten mit Diesel oder Ultraschall sind unzulässig.


Den Einspritzdüsenträger (3) nicht von den folgenden Bauteilen trennen:

- CR-Einspritzdüse "e" (keine Teile).
- Elektromagnetisches Element "d" (keine Teile).

Die Reinigung der Rußablagerung an der Spitze der Einspritzdüse ist unzulässig.



B1HP1J8C



B1HP1J7C

EINSPRITZUNG

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motoren: 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vorbemerkung

Bei allen Eingriffen in das Einspritzsystem müssen die folgenden Vorschriften und Bestimmungen beachtet werden:

- Bestimmungen der zuständigen Gesundheitsbehörden.
- Unfallverhütung.
- Umweltschutz.

ACHTUNG: Die Eingriffe dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, das über die Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen informiert ist.

Sicherheitsvorschriften

UNBEDINGT BEACHTEN: Auf Grund der sehr hohen Drücke im Kraftstoff-Hochdrucksystem (1350 bar) sind die folgenden Vorschriften zu beachten:

- Rauchverbot in der Nähe des Hochdrucksystems bei Eingriffen.
- Keine Arbeiten in der Nähe von Flammen und Funken durchführen.

Bei laufendem Motor:

- Keine Eingriffe am Kraftstoff-Hochdrucksystem durchführen.
- Immer außerhalb des Austrittsbereichs eventueller Kraftstoffstrahlen aufhalten, da diese zu schweren Verletzungen führen können.
- Nicht mit der Hand in die Nähe eines Lecks im Kraftstoff-Hochdrucksystem gelangen.
- Nach dem Abstellen des Motors **30 Sekunden** warten, bevor Eingriffe durchgeführt werden.

HINWEIS: Die Wartezeit ist zur Rückkehr des Kraftstoff-Hochdrucksystems auf den Atmosphärendruck nötig.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motoren: 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

SAUBERKEITSVORSCHRIFTEN

Vorbereitende Arbeiten

UNBEDINGT BEACHTEN: Der Instandsetzer muss saubere Arbeitskleidung tragen

Vor Eingriffen in das Einspritzsystem ist es eventuell erforderlich, eine Reinigung der Anschlüsse folgender empfindlicher Teile durchzuführen (*siehe entsprechende Arbeitsanleitungen*).


- Kraftstofffilter.
- CR-Hochdruckpumpe.
- Deaktivator des 3. Kolbens
- CR-Hochdruckregler
- CR-Hochdruckfühler
- CR-Verteilerleiste.
- CR-Hochdruckleitungen.
- CR-Einspritzdüsenträger.

UNBEDINGT BEACHTEN: Nach dem Ausbau die Anschlüsse der empfindlichen Bauteile sofort mit Verschlussstopfen verschließen, um den Eintritt von Verunreinigungen zu verhindern.

Arbeitsort

- Der Arbeitsort muss sauber und frei zugänglich sein.
- Die zu reparierenden Teile müssen staubgeschützt gelagert werden.

KONTROLLE: NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFSYSTEM



B1BP2NWC

Motoren: 8HX - 8HW

SPEZIALWERKZEUGE

[1] Anschluss Ø 10 mm für Niederdruckabnahme : 4215-T.

[2] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks: : 4073-T.A Werkzeugkoffer 4073-T

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsbestimmungen für Motoren mit Diesel-Hochdruckeinspritzung beachten.

Die Werkzeuge [1] und [2] in Abzweigung zwischen der CR-Hochdruckpumpe und dem Kraftstofffilter anschließen.

UNBEDINGT BEACHTEN: Darauf achten, dass das Werkzeug [2] sauber ist.

Den Unterdruck gemäß der folgenden Tabelle kontrollieren:

Unterdruck	Anmerkungen
± cmhg	Motor vom Anlasser angetrieben
± cmhg	Motor auf Volllast
± cmhg	Versorgungssystem verstopft (Sieb im Kraftstofftank, Leitungen, Kraftstofffilter)

KONTROLLE: NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFSYSTEM

Motoren: 8HV - 8HY

SPEZIALWERKZEUGE

[1] Anschluss Ø 10 mm für Niederdruckabnahme : 4215-T.

[2] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks: : 4073-T.A Werkzeugkoffer 4073-T

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Sicherheits- und Sauberkeitsbestimmungen für Motoren mit Diesel-Hochdruckeinspritzung beachten.

Den Stutzen des Luftfilters ausbauen.

Das Werkzeug [1] hinter den Einspritzdüsen zwischen der CR-Hochdruckpumpe und dem Kraftstofffilter bei "a" und "b" anschließen.


ACHTUNG: Jede Druckkontrolle hinter dem Kraftstofffilter ist verboten.

Die Zündung einschalten.

UNBEDINGT BEACHTEN: Darauf achten, dass das Werkzeug [2] sauber ist.

Den Unterdruck gemäß der folgenden Tabelle kontrollieren:

Unterdruck	Anmerkungen
10 ± 05 cmhg	Motor vom Anlasser angetrieben
20 ± 20 cmhg	Motor auf Volllast
60 ± 05 cmhg	Versorgungssystem verstopft (Sieb im Kraftstofftank, Leitungen, Kraftstofffilter)



B1BP2PHC


TECHNISCHE DATEN LUFTANSAUGSYSTEM

Motor: 8HX - 8HW

Oberer integrierter Ansaugluftverteiler

Das obere integrierte Ansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:

- (1) Deckel des Luftfilters
- (2) Behälter des Luftfilters
- (3) Luftmassenmesser
- (4) Eingangsbogen des Turboladers
- (5) Resonator
- (6) Ausgangsbogen des Turboladers



B1HP1JMP


KONTROLLE: LUFTANSAUGSYSTEM

Motor: 8HX - 8HW



Unterer integrierter Ansaugluftverteiler

Das untere integrierte Ansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:

- (7) Obere Abgasrückführungsleitung
- (8) Ansaugluftverteiler
- (9) Dieselfilter mit Vorwärmer und Wassersonde (je nach Land)
- (10) Halterung Dieselfilter
- (11) Ölabscheider
- (12) Öleinfüllverschluss




B1HP1JND

KONTROLLE: LUFTANSAUGSYSTEM**Motor: 8HX - 8HW****Unterer integrierter Ansaugluftverteiler****B1HP1JPD****Oberer integrierter Ansaugluftverteiler****B1HP1JQD****ACHTUNG: Nach jedem Ausbau müssen die Dichtungen der ausgebauten Teile ersetzt und die neuen Dichtungen beim Einbau geschmiert werden.**

Bezeichnung	Anzugsfolge	daNm	Bezeichnungen	Anzugsfolge	daNm
Befestigungsschrauben des Ölabscheiders	1 bis 8	1 ± 0,1	Befestigungsschraube Behälter des Luftfilters	13	0,5
Befestigungsschrauben Halterung Dieselfilter	9 bis 10	1 ± 0,1	Befestigungsschraube Deckel des Luftfilters	14	
Befestigungsschrauben Halterung Dieselfilter	11	0,5	Befestigungsschraube Lufteinlassstutzen	15	
Schraube des integrierten Luftverteilers	12 bis 13	1 ± 0,1	Befestigungsschraube des Resonators am Turbolader	16	0,75
			Befestigungsschraube des Resonators am Ölabscheider	17	

TECHNISCHE DATEN LUFTANSAUGSYSTEM

Motor: 8HY - 8HV



(1) Luftfiltereinheit

(2) Ölabscheider

(3) Resonanzdämpfer Turbolader

(4) Turbolader

(5) Ladeluftkühler

(6) Luftverteiler

Luftfilter
Turbolader
(Hersteller: "IHI")

Ref. : MARK 4.


Ref. : RHF 3V.

B1HP1JGP

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN LUFTANSAUGSYSTEM

Motoren: 8HX - 8HW - 8HY - 8HV



B1HP1K8D

Spezialwerkzeug**[1]** Manuelle Vakuumpumpe : **FACOM DA 16.****Vakuumpumpe**

Das Werkzeug **[1]** an der Vakuumpumpe (**1**) anschließen.


Den Motor anlassen.

30 Sekunden warten.

Der Wert des Unterdrucks muss **$0,9 \pm 0,1$ bar** bei Leerlaufdrehzahl betragen.

KONTROLLE: ABGASRÜCKFÜHRUNGSSYSTEM

Motoren: 8HX - 8HW



B1HP15GD

Spezialwerkzeug

[1] Manuelle Vakuumpumpe : FACOM DA 16.


UNBEDINGT BEACHTEN: Die besonderen Sicherheits- und Sauberkeitsbestimmungen für Motoren mit Hochdruck-Dieseleinspritzung (HDI) einhalten.

Abgasrückführungsventil

Das Werkzeug [1] am Anschluss der Kapsel (1) anschließen.

Mehrmals nacheinander einen Unterdruck von ca. **0,6 bar** erzeugen, um die Stange "a" zu betätigen. Bei plötzlicher Wegnahme des Unterdrucks muss das Ventil bei Rückkehr auf seinen Sitz ein Schlaggeräusch erzeugen.

Motoren: 8HV - 8HY



B1HP1K6D

Elektroventil zur Regelung der Abgasrückführung (Motor 8HX - 8HW)

Kontrolle zwischen dem Elektroventil (1) und dem Abgasrückführungsventil (2) durchführen.

Das Werkzeug [1] in Abzweigung zwischen dem Elektroventil (1) und der Kapsel (2) anschließen. Die ermittelten Werte mit denen der unten stehenden Tabelle vergleichen.



Elektroventil zur Regelung der Abgasrückführung (Motor 8HV - 8HY)

Kontrolle zwischen dem Elektroventil (2) und dem Abgasrückführungsventil (1) durchführen.

Das Werkzeug [1] in Abzweigung zwischen dem Elektroventil (2) und der Kapsel (1) anschließen. Die ermittelten Werte mit denen der unten stehenden Tabelle vergleichen.

Motordrehzahl (1/min)	Wert des Unterdrucks (bar)
780	0,5
2500	0

KONTROLLE: LADEDRUCK



Motoren: 8HX - 8HW

1] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks : 4073-T.A

[2] Muffe zur Kontrolle des Ladedrucks : (-).0171.F

Kontrolle**UNBEDINGT BEACHTEN:** Die folgenden Kontrollbedingungen einhalten:

- Motor auf Betriebstemperatur
- Fahrzeug fahrbereit
- Motor auf Volllast.

Vorbereitung

Die Schellen (1) ausbauen.

Das Werkzeug [2] anstelle der Leitung (2) einbauen.

Die Muffe [2] am Manometer [1] mit der Leitung "a" anschließen.

Vorgehensweise

Das Werkzeug [1] im Fahrzeug positionieren.

Den Motor starten.

Den ersten Gang einlegen und anfahren.

Die Gänge bis in den dritten Gang schalten.

Bis auf eine Drehzahl von **1000/min** verlangsamen.Den Druck kontrollieren: **0,6 ± 0,05 bar (1500/min)**

Kräftig beschleunigen (vom 4. in den 3. Gang schalten)


Den Druck kontrollieren: **0,9 ± 0,05 bar** (zwischen 2500 und 3500/min)

Die Werkzeuge [1], [2] und "a" abnehmen.

Die Leitung (2) einbauen und die Schellen (1) anziehen.

KONTROLLE: LADEDRUCK

Motoren: 8HV - 8HY



C5FP0EJC

1] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks : 4073-T.A

[2] Muffe zur Kontrolle des Ladedrucks :

Kontrolle

Die folgenden Kontrollbedingungen einhalten:

- Motor auf Betriebstemperatur
- Fahrzeug fahrbereit
- Motor auf Volllast.

Vorbereitung

Die Schellen (1) ausbauen.

Das Werkzeug [2] anstelle der Leitung (2) einbauen.

Die Muffe [2] am Manometer [1] mit der Leitung "a" anschließen.

Vorgehensweise

Das Werkzeug [1] im Fahrzeug positionieren.

Den Motor starten.

Den ersten Gang einlegen und anfahren.

Die Gänge bis in den dritten Gang schalten.

Bis auf eine Drehzahl von **1000/min** verlangsamen.


Den Druck kontrollieren: **0,6 ± 0,05 bar (1500/min)**

Kräftig beschleunigen (vom 4. in den 3. Gang schalten)

Den Druck kontrollieren: **0,9 ± 0,05 bar** (zwischen 2500 und 3500/min)

Die Werkzeuge [1], [2] und "a" abnehmen.


Die Leitung (2) einbauen und die Schellen (1) anziehen.



B1BP2NBD

TECHNISCHE DATEN / MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM

Übersicht



- (1) Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
- (2) Katalysator
- (3) Lambdasonde nach Katalysator
- (4) Lambdasonde vor Katalysator
- (5) Elektroventil Aktivkohlefilterbelüftung
- (6) Aktivkohlefilter
- (7) Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Geber, Druckregler
- (8) Einspritzventile
- (9) Zündspule
- (10) Temperaturschalter - Kühlmitteltemperaturfühler
- (11) Kühlmitteltemperaturfühler
- (12) Gaspedalsensor
- (13) Drosselklappengehäuse
- (14) Klopfsensor
- (15) Motordrehzahlsensor
- (16) Ansaugluftdruckfühler
- (17) Diagnoseleuchte, Einspritzsteuergerät
- (18) Einspritzsteuergerät

B1HP1K5P

TECHNISCHE DATEN / MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM

Kraftstoffsystem

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Kraftstoffsorte			Super bleifrei ROZ 95 oder 98
(7)	Druckregler	BOSCH		Druck: 3,5 Bars . Befestigung: In der Einheit Kraftstoffpumpe/-geber integriert.
		MAGNETTI MARELLI		
(8)	Einspritzventile	SAGEM	KFV (1.4i)	2-poliger schwarzer Stecker Widerstand: 14,5 Ohms .
		MAGNETTI MARELLI	HFX (1.1i)	
		BOSCH	NFU (1.6i 16V)	
(5)	Elektroventil Aktivkohlefilterbelüftung	EATON		2-poliger brauner Stecker Einbau rechts der Verteilerleiste
		SAGEM		
	Kraftstofftank	PLASTIC OMNIUM		Inhalt: 45 Liter .
(6)	Aktivkohlebehälter	COUTIER		Einbau neben dem Kraftstofftank
(7)	Einheit Kraftstoffpumpe, -geber und -filter	BOSCH		Spannung: 12 Volt – Druck: 3,5 bar Elektrische Pumpe im Kraftstofftank eingetaucht

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN / MULTIPPOINT-EINSPRITZSYSTEM

Luftansaugsystem

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
(16)	Ansaugluftdruckfühler	BOSCH	1.1i-1.4i 96.393.814.80	4-poliger schwarzer Stecker Befestigung am Ansaugluftverteiler
			1.6i 16V 0261 230 043	
(13)	Leerlaufschrittmotor	MAGNETTI MARELLI	1.1i	4-poliger schwarzer Stecker Befestigung am Drosselklappengehäuse
	Drosselklappengehäuse	SOLEX		Das Drosselklappengehäuse enthält Drosselklappenpotentiometer Schrittmotor
	Drosselklappenpotentiometer			3-poliger schwarzer Stecker Befestigung am Drosselklappengehäuse
	Motorisiertes Drosselklappengehäuse komplett	SIEMENS VDO EGAST02	1.4i 96 407 962 80	6-poliger schwarzer Stecker Befestigung am Drosselklappengehäuse
	Drosselklappengehäuse	BOSCH	1.6i 16V 0 289 000 259	6-poliger Stecker Befestigung am Einlasskrümmer
(12)	Gaspedal mit integriertem Sensor		96 458 515 80	2-poliger Stecker

TECHNISCHE DATEN / MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM

Elektrische Anlage

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
(18)	Einspritzsteuergerät	MAGNETTI MARELLI	1.1i MM 48.P2	Flash-EPROM (neu programmierbarer EPROM)
		SAGEM	1.4i S2000 PM.1	
		BOSCH	1.6i 16V M7.4.4 261 204 707	
(10)	Thermoschalter Kühlmitteltemperatur			Am Zylinderkopf, Schließtemperatur 118°C
(14)	Klopfsensor	SIEMENS		2-poliger schwarzer Stecker Befestigung im hinteren Bereich des Motorblocks UNBEDINGT BEACHTEN: Anzug mit $2 \pm 0,5$ daNm
		BOSCH		
(11)	Kühlmitteltemperaturfühler	DAV	96 368 027	3-poliger blauer Stecker Befestigung am Thermostatgehäuse Anzug: $1,7 \pm 0,1$ daNm
(15)	Motordrehzahlsensor	ELECTRIFIL	96 399 998	2-poliger schwarzer Stecker Befestigung am Kupplungsgehäuse UNBEDINGT BEACHTEN: Anzug mit $0,8 \pm 0,25$ daNm
(1)	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor	EATON	PA66-GF 30	3-poliger weißer Stecker Befestigung am Differentialgehäuse des Getriebes

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN / MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM


Zündanlage

EINSPRITZUNG

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
	Zündkerzen	SAGEM	RFN 58 LZ	Elektrodenabstand: 0,9 mm Anzugsdrehmoment 3 daNm
		BOSCH	FR 7 DE	
		CHAMPION	RC 8 YCL	
(9)	Zündspule	SAGEM	BBC 2.2 NDT 2 526 208	4-poliger grauer Stecker
		ELECTRIFIL	BBC 2.2 NDT C15 43 02	
(4)	Lambdasonde vor Katalysator	BOSCH		4-poliger grüner Stecker Einbau am Auspuffkrümmer Anzugsdrehmoment 4,7 ± 0,7 daNm
(3)	Lambdasonde nach Katalysator			4-poliger blauer Stecker Einbau in der Auspuffleitung Anzugsdrehmoment 4,7 ± 0,7 daNm

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS

Übersicht



EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS

Elektrische Anlage

EINSPRITZUNG

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
1	Einspritzsteuergerät Diesel	SIEMENS	F217718001	
2	Motordrehzahlsensor	ELECTRIFIL		Anzugsdrehmoment min. 5 und max. 10 daNm - 3-polig schwarz
3	Nockenwellenpositionsgeber			Einstellung Spaltmaß 1,2 mm - 3-polig grau
4	Kühlmitteltemperaturfühler	ELTH		Am Thermostatgehäuse
5	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor			
6	Atmosphärendruckfühler	SIEMENS		Im Einspritzsteuergerät integriert
7	Batterie			12 Volt
8	Einspritzdoppelrelais	SIEMENS		In der BSM integriert
9	Diagnoseleuchte			In der Instrumenteneinheit im Armaturenbrett integriert
10	Zentraler Diagnoseanschluss			Im Innenraum
11	Elektronische Wegfahrsperr			Im BSI-Transponder und Einspritzsteuergerät integriert
12	Verbrauchsinformation			In der Instrumenteneinheit im Armaturenbrett integriert
13	Drehzahlmesser			
14	Vorglühkontrollleuchte			
15	Glühzeitsteuergerät	NAGARES CARTIER		
16	Glühkerzen	NGK		
17	Gaspedalsensor			

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS

Kraftstoffanlage

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
18	Kraftstoff			Diesel
19	CR-Kraftstoffdruckfühler			Am Kraftstofffilter
20	Kraftstofftank			Inhalt 45 Liter - Material: Polyethylen
21	Kraftstofffilter			
22	Niederdruckregler			
23	Kraftstoffkühler			
24	Kraftstoffvorwärmer			Im Dieselfilter integriert
25	CR-Hochdruckpumpe	SIEMENS		Die CR-Hochdruckpumpe wird vom Steuerzahnriemen angetrieben
26	CR-Verteilerleiste			
27	CR-Einspritzdüsen			CR-Einspritzdüsen mit piezoelektrischer Ansteuerung
28	CR-Kraftstoffdruckregler			An der CR-Hochdruckpumpe befestigt

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS


Luftansaugsystem

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
29	Luftmassenmesser	MECAPLAST	3907 LS.F	Siemens im SCE
30	Luftfilter		50557 LP.A	Einbauort im SAI
31	Turbolader	KKK	TYP KP35	
32	Abgasrückführungsventil	SAGEM	25801 32-A	
33	Elektroventil zur Regelung der Abgasrückführung			
34	Auspuffanlage			
35	Vakuumpumpe			

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI DELPHI C6

Übersicht



EINSPRITZUNG

B1HP1JRP

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI DELPHI C6

EINSPRITZUNG

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
1	CR-Hochdruckpumpe			
2	CR-Verteilerleiste			
3	CR-Kraftstoffdruckfühler			
4	CR-Einspritzdüsen			
5	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor			
6	Luftmassenmesser	PIERBURG	238 342	
7	Kühlmitteltemperaturfühler			
8	Lufttemperaturfühler			
9	Ansaugluftdruckfühler	DENSO		
10	Gaspedalpotentiometer			
11	Nockenwellenpositionsgeber			
12	Motordrehzahlsensor			
13	Einspritzsteuergerät			
14	Kraftstofftank			
15	Kraftstofffilter			
16	Einheit Kraftstoffpumpe			
17	Kraftstoffdruckregler			

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI DELPHI C6

Elektrische Anlage

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
13	Einspritzsteuergerät	DELPHI	C6	112-poliger Stecker Sequentielle Einspritzung
11	Nockenwellenpositionsgeber	ELECTRICFIL	14.43.22	3-poliger weißer Stecker am Zylinderkopfdeckel
12	Motordrehzahlsensor		14.43.34	3-poliger schwarzer Stecker
5	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor	BITRON		2-poliger grauer Stecker, am Getriebe
	Kühlmitteltemperaturfühler	ELTH	269.414	2-poliger grüner Stecker, am Thermostatgehäuse
	Klopfsensor	SIEMENS	219.237	2-poliger grauer Stecker, am Zylinderblock
	Diagnoseanschluss			
	Vorglühkontrollleuchte			
	Diagnoseleuchte			
11	Gaspedalpotentiometer	BOSCH		
	Kompressor der Klimaanlage			
	Drehzahlmesser			
	Kühlerventilatorgruppe			
	Batterie			

EINSPRITZUNG

TECHNISCHE DATEN DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI DELPHI C6

Luftansaugsystem

Nummer	Bauteil	Hersteller	Kennzeichnung	Bemerkungen
6	Luftmassenmesser	PIERBURG	238 342	5-poliger schwarzer Stecker In der Einlassleitung des Luftfilters
9	Ansaugluftdruckfühler	DENSO		3-poliger grauer Stecker Im Ansaugrohr

Kraftstoffanlage

2	CR-Verteilerleiste	LAJOUS	RRT 2051	Volume : 14 cm³. Druck : 1350 bars
3	CR-Kraftstoffdruckfühler	LUCAS	9307Z502A	3-poliger schwarzer Stecker, an der CR-Verteilerleiste
15	Kraftstofffilter	DELPHI	R6356010	
	Kraftstoffvorwärmer	ELTH	2690362	2-poliger schwarzer Stecker, am Kraftstofffilter
4	CR-Einspritzdüsen	DELPHI	783DCC20	2-poliger grauer Stecker
1	CR-Hochdruckpumpe	DELPHI		2-poliger brauner Stecker
16	Einheit Kraftstoffpumpe	BOSCH		6-poliger orangener Stecker, Einbau unter dem Boden Druck: 3,5 bar
	Kraftstoffdruckregler			

Vorglühanlage

	Elektronische Glühzeitsteuergerät	CARTIER		5-poliger Stecker

ZÜNDKERZEN

Fahrzeuge - Modelle		Motor- schild	BOSCH	CHAMPION	SAGEM	Elektroden- abstand	Anzugs- drehmoment
C3	1.1i	HFX	FR7DE	RC8YCL	RFN58LZ	0.9 mm	2.5 daNm
	1.4i	KFV					
	1.6i 16v	NFU	FR7ME				

TECHNISCHE DATEN KUPPLUNG					
	Benzin			Diesel	
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	1.4 HDi	1.4 HDi 16V
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX - 8HW	8HV - 8HY
Getriebetyp	MA/5N		MA/5S	MA/50	BE4/5
Hersteller	VALEO		LUK		
Druckplatte/Typ	180 CP0 3400		200 P 3900		230 P 4700
Scheibe Nabe	11 R 10X				
Identifizierung der Federn	4		4		4 außen 4 innen
Anzahl Kerben					
Ø Belag Außen/Innen	180/127		200/134		228/155
Belagqualität	408				

TECHNISCHE DATEN KUPPLUNG


Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW - 8HV - 8HY

HINWEIS: Alle Kupplungen sind **Druckkupplungen** mit hydraulischer Betätigung.


Beschreibung

Die Kupplungsbetätigung verfügt über eine auf einem Kugelgelenk montierte Kupplungsgabel.

- (1) In das Kupplungsgehäuse eingeschraubtes Kugelgelenk
- (2) Kupplungsgabel
- (3) Kupplungsgehäuse
- (4) Ausrücklager
- (5) Kupplungsdruckplatte



Der Nehmerzylinder der Kupplungsbetätigung (7) ist mit zwei Schrauben (6) außen am Kupplungsgehäuse befestigt.



Anzugsdrehmomente (daNm)

- Befestigung Druckplatte/Motorschwungrad: : $2 \pm 0,2$
- Befestigung Motorschwungrad/Kurbelwelle
- Vorspannen: : $1,7 \pm 0,1$
- Winkelanzug: : $70^\circ \pm 5^\circ$

B2BP047C

B2BP04QC

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE UND BEREIFUNG

	Benzin					
	1.1i	1.4i				1.6i 16V
		Automatik				
Ausstattungsversion	X - SX Exclusive	X - SX	Exclusive	X - SX	Exclusive	X - SX Exclusive
Motorschild	HFX	KFV				NFU
Reifen - Abrollumfang	165/70 R14 1,804 m		185/60 R15 1,828 m	165/70 R14 1,804 m	185/60 R15 1,828 m	
Getriebetyp	MA/5N			AL4		MA/5S
Getriebechild	20 CN 14	20 CF 15 oder 20 CF 16 (*)		20 TP 75		20 CN 40
Achsübersetzung	14x60	16x63 oder 14x60 (*)		21x73		17x64
Tachoübersetzung	21x18					
Stirntrieb Automatik				52/67		

(*) = Export


TECHNISCHE DATEN GETRIEBE UND BEREIFUNG

	Diesel			
	1.4 HDi		1.4 HDi 16V	
Ausstattungsversion	X - SX - Exclusive			
Motorschild	8HX	8HW	8HV	8HY
Reifen - Abrollumfang	165/70 R14 1,804 m		185/60 R15 1,828 m	
Getriebetyp	MA/50		BE4/5	
Getriebeschild	20 CN 33	20 CN 36 (*)	20 DM 25	20 DM 26
Achsübersetzung	17x61	16x65 (*)	19x72	19x77
Tachoübersetzung	21x18		22x19	

(*) = Export

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW



Identifizierung


"a" Identifizierungsschild

"b" Gravurbereich Baureihen- und Getriebenummer

B2CP3HTC

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KfV - NFU - 8HX - 8HW



Entleeren - Befüllen - Füllstandskontrolle

(1) Ablassstopfen des Getriebeöls

(2) Stopfen für Einfüllen und Füllstandskontrolle

Ölqualität

Siehe Herstellerempfehlungen

Ölmenge

Bei Ölwechsel: **2 Liter**

Wechselintervall


"Lebensdauerschmierung"

Füllstandskontrolle: **Alle 60 000 km.**

B2CP3HWC

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW



- (1) Getriebeantriebswelle
- (2) Ausrücklagerführung
- (3) Kupplungsgehäuse
- (4) Getriebegehäuse
- (5) Zwischenplatte
- (6) Haltering des Lagers
- (7) Antreibendes Gangrad (5. Gang)
- (8) Getriebeabtriebswelle
- (9) Synchronisiereinrichtung (5. Gang)
- (10) Angetriebenes Gangrad (5. Gang)
- (11) Angetriebenes Gangrad (4. Gang)
- (12) Synchronisiereinrichtung 3./4. Gang
- (13) Angetriebenes Gangrad (3. Gang)
- (14) Angetriebenes Gangrad (2. Gang)
- (15) Synchronisiereinrichtung 1./2. Gang und Rückwärtsgangrad
- (16) Angetriebenes Gangrad (1. Gang)
- (17) Differentialzahnkranz
- (18) Ausgleichskegelräder
- (19) Antriebskegelräder
- (20) Tachoritzel
- (21) Tachoschraubrad
- (22) Differentialgehäuse



B2CP167P

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KfV - NFU - 8HX - 8HW

Anzugsdrehmomente daNm


(23) Ausrücklagerführung (3 Befestigungsschrauben)	: 0,6 ± 0,15
(24) Zwischenplatte (11 Befestigungsschrauben)	: 5 ± 0,5
(25) Hinterer Deckel (3 Befestigungsschrauben)	: 2,2 ± 0,2
(26) Haltering des Lagers (4 Befestigungsschrauben)	: 1,8 ± 0,2
(27) Mutter Abtriebswelle (1 Mutter)	: 14 ± 1
(28) Getriebegehäuse (15 Befestigungsschrauben)	: 1,8 ± 0,2
(29) Stopfen Füllstandskontrolle	: 2,5 ± 0,5
(30) Ablassstopfen	: 2,5 ± 0,5
(31) Rückwärtsgangschalter	: 2,5 ± 0,5




B2CP3HUD

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY



B2CP3BNC




B2CP3BPD

- (a) Gravurbereich (Baureihe und Herstellungsnummer)
- (b) Identifizierungsschild

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY



Entleeren - Befüllen - Füllstandskontrolle

- (1) Ablassstopfen
- (2) Stopfen für Einfüllen und Füllstandskontrolle
- (3) Entlüftung

HINWEIS: Die Entlüftungsöffnung kann zum Einfüllen benutzt werden.

Ölqualität.

Siehe Herstellerempfehlungen

Ölmenge.


Getriebe leer: **1,9 Liter**

Ölwechsel: **2 Liter**

B2CP3BLD

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY



- (1) Getriebeantriebswelle
- (2) Ausrücklagerführung
- (3) Getriebegehäuse
- (4) Kupplungsgehäuse
- (5) Rückwärtsgangrad
- (6) Antreibendes Gangrad (3. Gang)
- (7) Synchronisiereinrichtung 3./4. Gang
- (8) Antreibendes Gangrad (4. Gang)
- (9) Antreibendes Gangrad (5. Gang)
- (10) Synchronisiereinrichtung (5. Gang)
- (11) Angetriebenes Gangrad (5. Gang)
- (12) Angetriebenes Gangrad (3./4. Gang)
- (13) Angetriebenes Gangrad (2. Gang)
- (14) Synchronisiereinrichtung 1./2. Gang
- (15) Angetriebenes Gangrad (1. Gang)
- (16) Getriebeabtriebswelle
- (17) Differentialzahnkranz
- (18) Ausgleichskegelräder
- (19) Antriebskegelräder
- (20) Differentialgehäuse
- (21) Tachoschraubrad
- (22) Achsantriebsgehäusehals


"c" Einstellscheiben: **0,7 - 2,4 mm** (in Abständen von 0,10 mm)..

"d" Einstellscheiben: **1,4 - 1,6 mm** (in Abständen von 0,10 mm).

B2CP3BQP

TECHNISCHE DATEN GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY




B2CP3BRD

Anzugsdrehmomente daNm

(23) Ausrücklagerführung (3 Schrauben)	: 1,25 ± 0,2
(24) Kupplungsgehäuse (13 Schrauben)	: 1,3 ± 0,2
(25) Mutter Getriebeantriebswelle (1 Mutter)	: 7,25 ± 0,5
(26) Mutter Getriebeabtriebswelle (1 Mutter)	: 6,5 ± 0,5
(27) Halteschraube des Rings (2 Schrauben)	: 1,5 ± 0,2
(28) Schrauben Differentialrad (2 Schrauben)	: 6,5 ± 0,5
Rückfahrlichtschalter(1 Schraube)	: 2,5 ± 0,3
(29) Differentialgehäuse (4 Schrauben)	: 5 ± 0,5
(30) Entlüftung	: 1,7 ± 0,2
(31) Schrauben hinteres Getriebegehäuse (7 Schrauben)	: 1,25 ± 0,2
(32) Füllstandsstopfen (1 Schraube)	: 2,2 ± 0,2
(33) Schrauben Differentialgehäuse (4 Schrauben)	: 1,25 ± 0,2
(34) Ablassstopfen (1 Schraube)	: 3,5 ± 0,3

AUTOMATIKGETRIEBE AL4

Motor: KFV



ACHTUNG: CITROËN-Spezialöl auf halbsynthetischer Basis, nicht mit anderem Öl mischbar.

Das Getriebe verfügt über Lebensdauerschmierung.

(a) Aggregatkennzeichnung


B2CP3H1D

AUTOMATIKGETRIEBE AL4


Motor: KFV

Anzugsdrehmomente daNm

- | | |
|---|-----------------|
| (1) Befestigung Elektroventil zur Modulation der Ölmenge im Ölkühler (EPDE) | : $1 \pm 0,2$ |
| (2) Befestigung Ölkühler | : 5 ± 1 |
| (3) Befestigung Geschwindigkeitssensor Getriebeeingang | : $1 \pm 0,2$ |
| (4) Befestigung Ölüberlauf und -ablass ($X = 81 \text{ mm}$) | : $4 \pm 0,2$ |
| (5) Stopfen Ölfüllstandskorrektur | : $2,4 \pm 0,4$ |
| (6) Befestigung Öldruckfühler | : $0,8 \pm 0,1$ |



B2CP3H2D




B2CP3H3D

AUTOMATIKGETRIEBE AL4

Motor: KfV

Anzugsdrehmomente daNm




(7) Befestigung des Stopfens : $0,8 \pm 0,2$

(8) Befestigung des Drehmomentwandlers an der Motormembran
Vorspannen : $1 \pm 0,1$
Anzug : $3 \pm 0,3$

(9) Befestigung Getriebe am Motor : $5,2 \pm 1$

(12) Befestigung Kontaktschalter Wählhebelstellung : $1,5 \pm 0,2$

(13) Öleinfüllstopfen : $2,4 \pm 0,4$




B2CP3H4C

B2CP3H5C

AUTOMATIKGETRIEBE AL4

Motor: KFV



Befestigung des Hydraulikblocks

Den Hydraulikblock mit den Schrauben (10) und (11) zentrieren.

Vorspannen : 0,9

Lösen : Die Schrauben (9).

Anzug : 0,75 (die angegebene Reihenfolge beachten)

HINWEIS: Die Schraube (11) ist eine Bundschraube.

ACHTUNG: Die TORX-Schraube (14) nicht lösen, Gefahr, dass die interne Wählbetätigung des Getriebes herunter fällt..

B2CP3H6C

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)

Motor: KFV

ZU ERGREIFENDE VORSICHTSMASSNAHMEN

Fahrzeug abschleppen

Zum Abschleppen muss das Fahrzeug vorn angehoben werden.
Falls das Fahrzeug vorn nicht angehoben werden kann:

UNBEDINGT BEACHTEN: Den Wählhebel in Position "N" stellen.

- Kein zusätzliches Öl einfüllen.
- Maximal 50 km mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h abschleppen.

Fahren

- Niemals mit ausgeschalteter Zündung fahren.
- Fahrzeug zum Anlassen nicht anschieben
(bei einem Automatikgetriebe nicht möglich).

Schmierung

Die Schmierung des Automatikgetriebes ist nur bei laufendem Motor gewährleistet.

Ausbau - Einbau (Automatikgetriebe)

ACHTUNG: Das Getriebe niemals auf seiner Ölwanne abstellen
(Gefahr der Verformung der Wanne und Zerstörung des Hydraulikblocks).

- Die Anschlüsse nicht als Griff benutzen, um das Getriebe anzuheben, zu drehen, zu halten oder zu verschieben.

UNBEDINGT BEACHTEN:

- Den Stift zum Halten des Wandlers einsetzen, wenn das Getriebe ausgebaut ist.
- Den Zentrierstift zum Befestigen des Getriebes am Motor einsetzen.
(den Haltestift des Wandlers erst unmittelbar vor Anbringen des Getriebes entfernen).

ACHTUNG: Im Notprogramm ist ein starker Schlag beim Schalten
"P" → "R" oder "N" → "R" feststellbar.

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)

Motor: KfV

VERFAHREN VOR EINGRIFFEN


Ölstand AL4 (*Vorbedingungen*).

- Fahrzeug auf ebenem Untergrund.
 - Prüfen, dass sich das Getriebe nicht im Notbetrieb befindet.
 - Den Einfüllverschluss (2) abnehmen.
 - **0,5 Liter Öl** zusätzlich in das Getriebe einfüllen.
 - Die Bremse gedrückt halten und alle Gänge durchschalten.
 - Wählhebel in Stellung "P".
 - Motor im Leerlauf.
 - Öltemperatur: **60°C (+8°C, -2°C)**, mit dem Diagnosegerät gemessen.
 - Den Verschluss der Füllstandskorrektur (3) abnehmen.
 - Ölstrom, anschließend Tropfen: Verschluss (3) wieder anbringen.
- Anzugsdrehmoment **2,4 daNm**
- Tropfen oder nichts: den Verschluss (3) wieder anbringen.
 - Den Motor abstellen.
 - **0,5 Liter Öl** zusätzlich in das Getriebe einfüllen.
 - Die Ölstandskorrektur wiederholen.

HINWEIS: Der Ölstand ist korrekt, wenn der Ölstrom in Tropfen übergeht.

- Den Verschluss (3) wieder anbringen. Anzugsdrehmoment **2,4 daNm**.
- Den Einfüllverschluss wieder anbringen. Anzugsdrehmoment **2,4 daNm**.
- Den Zähler Ölverbrauch initialisieren (das Verfahren des Diagnosegerätes öffnen).

HINWEIS: Das Maß X: TU-Motoren = 81 mm



B2CP31FD

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)

Motor: KFV

VERFAHREN VOR EINGRIFFEN (Fortsetzung)

Wenn das Steuergerät einen falschen oder fehlenden Wert an einem der Ein- oder Ausgänge feststellt:

- Es schreibt einen Fehler in den Speicher ein.
- Für jeden Typ des zugeordneten Kontextes schreibt es den Kontext des ältesten Fehlers in den Speicher ein.
- Es startet eine Notlaufstrategie.

Es werden zwei Notlaufarten unterschieden:

- Das Steuergerät verfügt über Ersatzwerte (*Auswirkung auf den Komfort, die Schaltqualität und Verlust von Funktionen*).
- Übergang in den Notbetrieb (*nur der 3. Gang und der Rückwärtsgang stehen zu Verfügung*).

Abfrage der Fehlercodes

Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen.

- Keine Fehlercodes vorhanden
- Eine Parametermessung durchführen.

Anomalien festgestellt:

- **JA:** Die notwendigen Reparaturen durchführen.
- **NEIN:** Eine Abfrage der Fehlercodes des Einspritzsteuergerätes durchführen.
- Eine Probefahrt durchführen.

Nach einer Initialisierung (*Einspeicherung*) des Steuergerätes kann die Schaltqualität eine gewisse Zeit lang mehr oder weniger gut sein. (*Anpassung der Steuergeräteparameter an das Getriebe*). Deshalb muss eine Probefahrt durchgeführt werden, bei der häufige Gangwechsel erfolgen. (*adaptive Kennlinien*).

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)

Motor: KfV

STEUERGERÄT: Laden

Aktualisierung des Getriebesteuergerätes durch Laden:

- Dem Verfahren des Diagnosegerätes folgen.

Durch das Laden kann das Steuergerät des Automatikgetriebes aktualisiert oder an eine Weiterentwicklung des Einspritzsteuergerätes angepasst werden.

Vor dem Laden muss der Wert des Zählers Ölverbrauch im Steuergerät des Automatikgetriebes ermittelt werden.

Nach dem Laden müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden:

Eine Fehlerlöschung

Eine Pedaleinspeicherung

Eine Initialisierung der adaptiven Funktionen

Ein Einschreiben des zuvor ermittelten Wertes des Zählers Ölverbrauch

Eine Probefahrt

UNBEDINGT BEACHTEN: Bei jeder Aktualisierung des Steuergerätes des Automatikgetriebes muss auch das Einspritzsteuergerät aktualisiert werden.

Aktualisierung des Zählers Ölverbrauch

Station PROXIA

Man gelangt zur Abfrage und zum Einschreiben des Ölzählers durch das Menü:

"Ferncodierung (integrierter Systemknopf) / Ölzähler".

Die Einstellung des Ölzählerwertes erfolgt durch Zählschritte von **2750 Einheiten**.

Station LEXIA oder ELIT

Man gelangt zur Abfrage und zum Einschreiben des Ölzählers durch das Menü:

"Ölzähler".

Die Einstellung des Ölzählerwertes erfolgt durch direkte Eingabe der **5 Ziffern** des Ölzählers.

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)

Motor: KfV

STEUERGERÄT: Laden, Ferncodieren, Einspeichern (Pedal) (Fortsetzung)

Ferncodieren (Programmieren)

Verfahren der Ferncodierung des Steuergerätes:
- Dem Verfahren des Diagnosegerätes folgen.

Ein neues oder neu geladenes Steuergerät ist immer mit den folgenden Optionen konfiguriert:

- Blockierung des Wählhebel "Shift-Lock".
- Ausgang OBD (*Abgasnorm L4*).

Wenn das Steuergerät in ein Fahrzeug montiert werden soll, bei dem eine oder beide dieser Optionen nicht vorhanden sind:
- Eine Ferncodierung durchführen, die darin besteht, die Diagnose der betreffenden Optionen zu unterbinden.


Pedaleinspeicherung

In den folgenden Fällen muss eine Pedaleinspeicherung durchgeführt werden:


- Austausch des Steuergerätes des Automatikgetriebes.
- Austausch des Automatikgetriebes.
- Laden des Steuergeräteprogramms.
- Austausch oder Einstellung des Gasseilzugs.
- Austausch des Drosselklappenpotentiometers.

UNBEDINGT BEACHTEN: Die Schaltqualität kann eine gewisse Zeit lang mehr oder weniger gut sein (Anpassung der Steuergeräteparameter an das Getriebe). Deshalb muss eine Probefahrt durchgeführt werden, bei der häufige Gangwechsel erfolgen (adaptive Kennlinien).

EMPFEHLUNGEN - VORSICHTSMASSNAHMEN (AUTOMATIKGETRIEBE AL4)



C5FP0ETC



B2CP3GZC

Motor: KfV

SHIFT-LOCK

Shift-Lock ist eine Vorrichtung, die den Wählhebel in Parkstellung "P" verriegelt.

Entriegelung des Shift-Lock (im normalen Betrieb)

- Die Zündung einschalten
- Auf das Bremspedal treten und gedrückt halten.
- Die Stellung "P" mit dem Wählhebel verlassen.

Entriegelung des Shift-Lock (bei einem Fehler)

HINWEIS: Das **Shift-Lock** lässt sich nicht mit der Methode "**normaler Betrieb**" entriegeln. Dieser Fehler kann durch folgende Bauteile verursacht werden:

- "Shift-Lock"

- Schalter Wählhebelstellung
- Steuergerät Automatikgetriebe
- Elektrischer Kabelbaum
- Batteriespannung.

Ausbauen:


- Den Knauf (1) durch Ziehen nach oben.
- Die Abdeckung (2) (*ausrasten*).
- Das Oberteil der Mittelkonsole

Das Shift-Lock (4) mit einem Schraubendreher entriegeln.

Die Stellung "P" mit dem Wählhebel verlassen.

SCHALTUNG GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW



(1) Schalthebel.

(2) Schaltseilzug (*)


(3) Wählseilzug (*)

(*) Die beiden Seilzüge sind nicht trennbar.

B2CP3HXD

SCHALTUNG GETRIEBE MA/5


Motoren: HFX - KVV - NFU - 8HX - 8HW



(4) Schaltseilzugkugelkopf Ø 10 mm

(5) Wählseilzugkugelkopf Ø 10 mm

B2CP3HYC



B2CP3HZD

Schaltseilzug (2)

Länge D

1015 mm

Länge C

790 mm

Länge A

1093 mm

Länge B


775 mm

Wählseilzug (3)


KUPPLUNG
GETRIEBE
ACHSANTRIEB

SCHALTUNG GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW



B2CP3J0D



B2CP3J1D

Einstellung.

ACHTUNG: Kein Werkzeug zum Lösen der Kugelschloße verwenden.


Wähl- und Schaltseilzug sind nicht einstellbar.

Zum Entriegeln des Kugelschloßes bei "a" drücken und den Kugelschloß nach oben ziehen.

Zum Entriegeln der Seilhüllenanschlüsse die Nadeln "b" in Pfeilrichtung ziehen, dann die Seilhüllenanschlüsse aus ihrer Halterung lösen.

SCHALTUNG GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY



(1) Schalthebel

(2) Schaltseilzug (*)


(3) Wählseilzug (*)

(*) Die beiden Seilzüge sind nicht trennbar.

B2CP3J3D

SCHALTUNG GETRIEBE BE4/5


Motoren: 8HV - 8HY



B2CP3J4C

(4) Schaltseilzugkugelkopf Ø 10 mm

(5) Wählseilzugkugelkopf Ø 10 mm




B2CP3J5D

	Länge A	Länge B
Schaltseilzug (2)	907 mm	645 mm
	Länge D	Länge C
Wählseilzug (3)	965 mm	610 mm

SCHALTUNG GETRIEBE BE4/5

Motoren: 8HV - 8HY



B2CP3J6D

Einstellung.

Wähl- und Schaltseilzug sind nicht einstellbar.


Zum Entriegeln des Kugelkopfs bei "b" drücken und den Kugelkopf nach oben ziehen.

Entriegelung eines Seilhüllenanschlags:

- Auf die Laschen der Klammer (6) bei "a" drücken
- Die Seilhüllenanschlüge aus ihrer Halterung lösen

SCHALTUNG GETRIEBE AL4

Motor: KfV



B2CP3H7D

SCHALTUNG GETRIEBE AL4

Der Wählhebel wird von der treppenförmigen Schaltkulissee geführt und von einer Rückholfeder nach links gehalten. Die Wählbetätigung verfügt über **5 Positionen**:

- "**P**" Parkstellung (Sperrung und Stillstand des Fahrzeugs)
- "**R**" Rückwärtsgang
- "**N**" Neutralstellung
- "**D**" Drive (Verwendung der vier Getriebegänge im adaptiven Automatikbetrieb)
- "**M**" Manuell (Diese Position ermöglicht dem Fahrer das manuelle Schalten der Gänge durch Ziehen "**M-**" oder Drücken "**M+**" des Wählhebels).

HINWEIS: Der Motor kann nur in Wählhebelstellung "**P**" oder "**N**" angelassen werden.

In Position **M** erfolgt die Wahl durch einen elektronischen Sensor, der sich in der Nähe des Wählhebels befindet.

Die benötigte Flussänderung zum Kippen der Zellen des Sensors wird durch einen Magneten am Wählhebel erzielt, der sich gegenüber den Zellen befindet und die Zustandsänderung verursacht.

Die Informationen werden an das Steuergerät des Getriebes übermittelt.

HINWEIS: Die Wählbetätigung verfügt über ein **Shift-Lock-System**. Um den Wählhebel aus der Park-Stellung zu verschieben, muss die Zündung eingeschaltet und das Bremspedal betätigt werden.


Die beiden Schalter neben dem Wählhebel ermöglichen es dem Fahrer, eines der drei folgenden Schaltprogramme zu wählen:

- Programm **Normal**: Das **Normal**-Programm ist aktiviert, wenn kein anderes Programm gewählt wurde (Automatikbetrieb, Kennlinie Eco).
- "**a**" Programm **Sport**: Sorgt für eine dynamischere Fahrweise und begünstigt Leistung und Anzugsvermögen.
- "**b**" Programm **Schnee**: Erleichtert das Anfahren und den Vortrieb auf Untergründen mit geringer Haftung.

Um zum **Normal**-Programm zurückzukehren, muss der Schalter **Sport** oder **Schnee** ein zweites Mal gedrückt werden.

SCHALTUNG GETRIEBE AL4

Motor: KfV



B2CP3H8C

Getriebeseitig

Die Schaltbetätigung des Automatikgetriebes erfolgt über einen Seilzug.

"c" Druckknopf

- (1) Umlenkung mit Kugelgelenk
- (2) Automatische Einstellung

Druckknopf zur Einstellung der Betätigung herausziehen.



Druckknopf zur Verriegelung der Einstellung eindrücken.

- (3) Seilhüllenanschlag

- (4) Verriegelungsklammer der Wählbetätigung (5) am Seilhüllenanschlag (3).

SCHALTUNG GETRIEBE AL4

Motor: KFV



Entriegelung: Funktion SHIFT-LOCK

HINWEIS: Shift-Lock ist eine Vorrichtung, die den Wählhebel in Parkstellung "P" verriegelt.

Entriegelung des Shift-Lock (im normalen Betrieb)

Die Zündung einschalten

Auf das Bremspedal treten und gedrückt halten.

Die Stellung "P" mit dem Wählhebel verlassen.

Entriegelung des Shift-Lock (bei einem Fehler)

HINWEIS: Das Shift-Lock lässt sich nicht mit der Methode "normaler Betrieb" entriegeln.

Dieser Fehler kann durch folgende Bauteile verursacht werden:

- "Shift-Lock"
- Schalter Wählhebelstellung
- Steuergerät Automatikgetriebe
- Elektrischer Kabelbaum
- Batteriespannung.

Ausbauen:

- Den Knauf (1) des Wählhebels (durch Ziehen nach oben).
- Die Abdeckung (2) (ausrasten).
- Das Oberteil der Mittelkonsole (3).

Das Shift-Lock (4) mit einem Schraubendreher entriegeln.

Die Stellung "P" mit dem Wählhebel verlassen.



C5FP0ETC

B2CP3GZC



TECHNISCHE DATEN ANTRIEBSWELLEN

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW - 8HV - 8HY

A



B



HINWEIS: Die Radnaben verfügen über ein Lager mit einem integrierten Magnetrad für das **ABS**.

Besonderheiten

Die Antriebswellen verfügen nicht mehr über einen Zahnkranz für das **ABS**.

Diese Funktion wird von den Radlagern übernommen.

Die Befestigung der Faltenbälge der Antriebswellen erfolgt über eingeschnürte Ringe.

Bei Instandsetzung der Antriebswellen werden die eingeschnürten Ringe durch Schellen ersetzt.

Anzugsdrehmomente in daNm

Antriebswellenmutter : $24,5 \pm 0,5$.

Antriebswellenlager : $2 \pm 0,2$

B2FP05CP

TECHNISCHE DATEN ANTRIEBSWELLEN

Fahrzeug	Motorisierung	Getriebe		Kennzeichnungen	
		Typ	Ø Differential	Radseite	Getriebeseite
1.1i	HFX	MA/5N	68	AC/1700i	Gi 1700i
1.4i	KFV	MA/5N - MA/5L			
		AL4			
1.6i 16V	NFU	MA/5S	77	AC 2000i	Gi 2000i
1.4 HDi	8HX-8HW	MA/50		AC 1700i	
1.4 HDi 16V	8HV-8HY	BE4/5L		AC 2000i	

		Gehäusedurchmesser (mm)		Wellendurchmesser		Faltenbälge	
		Radseite	Getriebeseite	Ø links	Ø rechts	Radseite	Getriebeseite
1.1i	HFX	75	72	22,8	31	TP (1)	C/C (2)
1.4i	KFV						
1.6i 16V	NFU	79	75	26,7			
1.4 HDi	8HX-8HW	75	72	22,8			
1.4 HDi 16V	8HV-8HY	79	75	26,7	36		

(1) = Thermoplast – (2) = Gummi

ANTRIEBSWELLEN - GETRIEBE

			Anzugsdrehmoment (daNm)		Werkzeug für Getriebedichtung		
Fahrzeug	Getriebe	Motoren	Antriebs- wellenlager	Antriebs- wellenmutter	Rechts	Links	Koffer
C3	MA/5	HFX - KfV 8HX - 8HW	NEIN	24,5 ± 0,5	7114-T.W	7114-T.X	7116-T
		NFU	2 ± 0,2				
	AL4	KfV	1 ± 0,1	32,5 ± 1,5	(-) 0338 J1 + (-)0338 J3	(-) 0338 H1 (-) 0338 H2	(-) 0338
	BE4/5	8HV - 8HY	2 ± 0,2		7114-T.W	7114-T.X	7116-T

Anzugsdrehmomente (daNm) der Radschrauben

CITROËN C3	Stahl	9 ± 0,5
	Alu	

RÄDER UND BEREIFUNG

			Benzin		
			1.1i	1.4i	
			X – SX - Exclusive	X - SX	Exclusive
Motorschild			HFX	KFV	
Reifen - Abrollumfang	S		165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
	O		165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
Rad	T		5.5J 14 H2.4.24 Radzierkappe Milan	5.5J 14 H2.4.24 Radzierkappe Milan	6J 15 H2.4.27 Radzierkappe Aigle
	A		5.5 J14 CH.4.24-Tigre	5.5 J14 CH.4.24-Tigre	6J 15 CH.4.27-Lynx
Druck (bar)	Vorn/hinten	(1)	2,1 / 2,1		
Reserve- rad	Reifen Abrollumfang	S	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
		O	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	165/70 R14 81T XT1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
	Rad	T	5.5J 14 H2.4.24	5.5J 14 H2.4.24	6J 15 H2.4.27
		T	5.5 J14 CH.4.24	5.5 J14 CH.4.24	6J 15 H2.4.27
	Druck (bar)		2,3		

Verwendete Symbole und Abkürzungen: S = Serienmontage T = Stahlrad O = Optionsmontage A = Alurad
(1) = Normaler Betriebsdruck (Max. 4 Personen und 40 kg Gepäck im Kofferraum)

RÄDER UND BEREIFUNG

			Benzin	
			1.6i 16V X-SX-Exclusive	
Motorschild			NFU	
Reifen - Abrollumfang	S	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m		
	O		185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m	
			185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m	
Rad	T	6J 15 H2.4.27 - Radzierkappe Aigle		
	A		6J 15 CH.4.27-Lynx	
			5.5J 14 CH 4.24 Tigre	
Druck (bar)	Vorn/hinten	(1)	2,1 / 2,1	
Reserve- rad	Reifen Abrollumfang	S	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m	
		O		185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
				185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
	Rad	T	6J 15 H2.4.27	
		T		6J 15 CH.4.27-Lynx
				5.5J 14 CH 4.24 Tigre
Druck (bar)		2,3		
Verwendete Symbole und Abkürzungen: S = Serienmontage T = Stahlrad O = Optionsmontage A = Alurad (1) = Normaler Betriebsdruck (Max. 4 Personen und 40 kg Gepäck im Kofferraum)				


RÄDER UND BEREIFUNG

			Diesel	
			1.4 HDi X – SX - Exclusive	1.4 HDi 16V X – SX - Exclusive
Motorschild			8HX - 8HW	8HV - 8HY
Reifen - Abrollumfang	S		165/70 R14 84H XH1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
	O		165/70 R14 84H XH1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
			185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m	
Rad	T		5.5 J14 H2.4.24 - Radzierkappe Milan	6J 15 H2.4.27 - Radzierkappe Aigle
	A		5.5 J14 H2.4.24-Tigre	6J 15 H2.4.27-Lynx
			6J 15 H2.4.27-Coyote	
Druck (bar)	Vorn/hinten	(1)	2,1 / 2,1	
Reserve- rad	Reifen Abrollumfang	S	165/70 R14 84H XH1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
		O	165/70 R14 84H XH1 – 1,804 m	185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m
			185/60 R15 84H XH1 – 1,828 m	
	Rad	T	5.5 J14 H2.4.24	6J 15 H2.4.27
		T	5.5 J14 H2.4.24	6J 15 H2.4.27
			6J 15 H2.4.27	
	Druck (bar)			2,3

Verwendete Symbole und Abkürzungen: **S** = Serienmontage **T** = Stahlrad **O** = Optionsmontage **A** = Alurad
(1) = Normaler Betriebsdruck (Max. 4 Personen und 40 kg Gepäck im Kofferraum)

RÄDER UND BEREIFUNG

Identifizierung Reifendruck



Das Etikett mit Angabe des Reifendruck ist am Innenblech der linken Vordertür angeklebt.


“a”: Angabe des Reifendrucks
(leer und beladen).

“b”: Reifentyp

“c”: Angabe des Reifendrucks des Reserverads

RÄDER UND BEREIFUNG

Identifizierung der Radschrauben



- (1) Radschraube
- (2) Leichtmetallrad oder Alurad
- (3) Reserverad

Stahlrad

Radschraube mit konischer Auflage

Leichtmetallrad

Die Radschrauben mit gemischter Befestigung ermöglichen den Anzug der folgenden Radtypen

Leichtmetallrad (mit flacher Auflage der Befestigung)

Stahl-Reserverad (mit konischer Auflage der Befestigung).

Anzugsdrehmoment


$9 \pm 1 \text{ daNm}$

ACHSGEOMETRIE

Kontroll- und Einstellbedingungen

Korrektur Reifendruck.
Fahrzeug auf Bezugsmesshöhe.
Zahnstange der Lenkung in Nullstellung (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Fahrzeughöhen auf Bezugsmesshöhe



E1AP09MD

Höhe vorn

L1

$$H1 = R1 - L1$$

H1 = Messung zwischen dem Messbereich unter dem Fahrschemel vorn und dem Boden.

R1 = Radradius vorn unter Last.

L1 = Abstand zwischen der Radachse und dem Messbereich unter dem Fahrschemel vorn.

Höhe hinten

L2




$$H2 = R2 + L2$$

H2 = Messung zwischen dem Messbereich unter dem Längsschweller und dem Boden.

R2 = Radradius hinten unter Last.

L2 = Abstand zwischen der Radachse und dem Messbereich unter dem hinteren Längsschweller.

ACHSGEOMETRIE



B3CP07SD

Messung der Höhe vorn

Messung der Höhe hinten

[1] Lehre zum Messen des Radius bei Rädern mit 4 Radschrauben, Werkzeug 8006-T

Z1 = Messbereich unter dem vorderen Fahrschemel

Z2 = Messbereich unter dem hinteren Längsschwelle

Den Radradius vorn **R1** messen - Das Maß **H1 = R1 - L1** berechnen

Den Radradius vorn **R2** messen - Das Maß **H2 = R2 + L2** berechnen

Wert bei Bezugsmesshöhe
(+ 6 - 8 mm)

Alle Typen
(außer CRD) (*)

CRD-Fahrzeuge (*)

L1 = 142,5 mm

L1 = 132,5 mm

Wert bei Bezugsmesshöhe
(+ 10 - 6 mm)

Alle Typen
(außer CRD) (*)

CRD-Fahrzeuge (*)

L2= 52 mm

L2= 62 mm

(*) = CRD: Fahren auf schwieriger Wegstrecke.

Definition für einen Fahrzeugtyp, dessen Achsen und Federung auf das Fahren auf schwieriger Wegstrecke ausgelegt sind. Die Federung zusammenedrücken, um die berechneten Werte zu erreichen. Die Höhendifferenz zwischen den beiden Seiten der Achse muss unter **10 mm** betragen.

ACHSGEOMETRIE

Vorderachse

Hinterachse

Asymmetrie Nachlauf unter $0^{\circ}30'$

Asymmetrie Sturz unter $0^{\circ}18'$

Den Gesamtwert der Spur symmetrisch auf das linke/rechte Rad verteilen.


Asymmetrie Sturz unter $0^{\circ}18'$

Alle Typen (außer CRD)

Fahrzeug		Spur	Nachlauf	Sturz	Sprei- zung	Spur	Sturz
		einstellbar	nicht einstellbar			nicht einstellbar	
Alle Typen	mm	$- 2 \pm 1$				$- 5,5 \pm 1$	
	0°	$0^{\circ} 19' \pm 0^{\circ}10'$	$3^{\circ}57'$	$- 0^{\circ}28'$	$11^{\circ}24'$	$- 0^{\circ}50' \pm 0^{\circ}10'$	$- 1^{\circ}30'$

CRD-Fahrzeuge

Fahrzeug		Spur	Nachlauf	Sturz	Sprei- zung	Spur	Sturz
		nicht einstellb.	nicht einstellbar			nicht einstellbar	
Alle Typen	mm	$- 2 \pm 1$				$- 5,2 \pm 1$	
	0°	$0^{\circ} 19' \pm 0^{\circ}10'$	$3^{\circ}53'$	$- 0^{\circ}26'$	$11^{\circ}14'$	$- 0^{\circ}47' \pm 0^{\circ}10'$	$- 1^{\circ}30'$



B3CP02UC

ACHTUNG

$A < B$ = positive Spur:

+ =


VORSPUR

$A > B$ = negative Spur:

- =

NACHSPUR

VORDERACHSE




B3CP07HP

Anzugsdrehmomente (daNm)

(1) Stoßdämpfermutter	: $6,5 \pm 0,6$
(2) Federbein	:
(3) Oberer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: $4,5 \pm 0,5$
(4) Achsschenkel am Federbein	: $5,4 \pm 0,5$
(5) Unterer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: $4,5 \pm 0,5$
(6) Befestigung Stabilisatorlager	: $8 \pm 0,8$
(7) Radnabenmutter	: $24,5 \pm 0,5$
(8) Radschraube	: 9 ± 1
(9) Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	: $9,2 \pm 0,9$
(10) Stabilisator	:
(11) Befestigung unterer Achsschenkelkugelkopf	: $14 \pm 1,4$
(12) Befestigung Kugelkopf an unterem Achslenker	: $4 \pm 0,4$
(13) Befestigung vorderes und hinteres Gelenk des unteren Achslenkers	: $14 \pm 0,4$
(14) Schraube der Abstandsstrebe	: $6,6 \pm 0,7$

	Stabilisator	
	Durchmesser (mm)	Farbkennzeichnung
HFX - KfV - NFU 8HX - 8HW 8HV - 8HY	19	Blau

HINTERACHSE



Anzugsdrehmomente (daNm)

(1) Hintere Befestigungsschraube	: 10 ± 1
(2) Stabilisator	
(3) Hinterachstraverse	
(4) Gelenkbügel Achslenker hinten	
(5) Gelenk Achslenker hinten	: 7,6 ± 0,5
(6) Befestigungsschraube Achslenker an Bügel	
(7) Achslenker hinten	
(8) Mutter Achsschenkelager	: 20 ± 2
(9) Stoßdämpfer	
(10) Obere Befestigungsschraube Stoßdämpfer	: 4,2 ± 0,4
(11) Untere Befestigungsschraube Stoßdämpfer	: 10,6 ± 1
(12) Schraubenfeder	
(13) Befestigung Hinterachstraverse Achslenker	: 13 ± 1,3
(14) Einheit Führung Handbremsseilzug und Halterung	
(15) Einfederungsanschlag	

Stabilisator


Durchmesser (mm)

HFX - KFV - NFU
8HX - 8HW
8HV - 8HY

25,5 (hohl)

B3DP09GP

FEDERUNG



B3CP07RP

Vorderachse

(1) Befestigungsmutter Federbein an Karosserie	: 6,5 ± 0,6
(2) Stoßdämpfer	:
(3) Oberer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: 4,5 ± 0,5
(4) Achsschenkel am Federbein	: 5,4 ± 0,5
(5) Unterer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: 4,5 ± 0,5
(6) Befestigung Stabilisatorlager	: 8 ± 0,8
(7) Radnabenmutter	: 24,5 ± 0,5
(8) Radschraube	: 9 ± 1
(9) Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	: 9,2 ± 0,9
(10) Stabilisator	:
(11) Befestigung unterer Achsschenkelkugelkopf	: 4 ± 0,4
(12) Befestigung Kugelkopf an unterem Achslenker	: 6,6 ± 0,7
(13) Befestigung vorderes und hinteres Gelenk des unteren Achslenkers	: 14 ± 1,4
(14) Schraube der Abstandsstrebe	: 6,6 ± 0,7
(15) Befestigung Kugelkopf der Lenkung	: 8 ± 0,8

Stabilisatoren

Motoren	Durchmesser (mm)	Farbe
Alle Typen	19	Blau

Achsschenkel


Motoren	Lagerdurchmesser	Typ
Alle Typen	72	In U (Guss)

Stoßdämpfer

Motoren	Dämpfungscharakteristik
Alle Typen	R 59 M

FEDERUNG


Vorderachse



- | | |
|--|-------------|
| (1) Befestigungsmutter Federbein an Karosserie | : 6,5 ± 0,6 |
| (2) Stoßdämpfer | |
| (16) Teller | |
| (17) Stoßdämpfermutter | : 6,5 ± 0,6 |
| (18) Stoßdämpferteller | |
| (19) Kugellager | |
| (20) Federteller | |
| (21) Anschlagteller | |
| (22) Schraubenfeder | |
| (23) Schützer Stoßdämpferstange | |
| (24) Einfederungsanschlag | |

B3BP180D

FEDERUNG



Hinterachse	
(25) Befestigungsschraube Hinterachse	: 10 ± 1
(26) Stabilisator	
(27) Hinterachstraverse	
(28) Elastischer Gelenkbügel Achslenker hinten	
(29) Elastisches Gelenk Achslenker hinten	
(30) Befestigungsschraube Achslenker an Bügel	: 7,6 ± 0,5
(31) Achslenker hinten	
(32) Mutter Achsschenkelager	: 20±2 (Fett)
(33) Stoßdämpfer	
(34) Obere Befestigungsschraube Stoßdämpfer	: 4,2 ± 0,4
(35) Untere Befestigungsschraube Stoßdämpfer	: 10,6 ± 1
(36) Schraubenfeder	
(37) Einfederungsanschlag	
(38) Einheit Führung Handbremsseilzug und Halterung	

Stabilisator	
Motoren	Durchmesser (mm)
Alle Typen	25,5 (hohl)
Stoßdämpfer	
Motoren	
1.4i (Automatik) - 1.6i 16V 1.4 HDi 16V	F168K
1.1i-1.4i (Schaltgetriebe)-1.4 HDi	F77D
	F77B (*)


(*) = Für CRD-Fahrzeug

B3DP09UP

TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG

Motoren: HFX - KVV - NFU - 8HX - 8HW - 8HY - 8HV


Lenksäule



B3EP13GD

Anzugsdrehmomente in daNm

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Befestigung Lenkrad | : $2 \pm 0,3$ |
| (2) Befestigung Lenksäule an Halterung | : $2,2 \pm 0,5$ |
| (3) Befestigung Kreuzgelenk | : $2,2 \pm 0,2$ |



B3EP13HC

Identifizierung


Sie wird durch die Farbe des Rings bei "a" identifiziert.

- | | |
|----------------|-----------------------|
| Linkslenkung: | : BLAUER Ring |
| Rechtslenkung: | : WEISSER Ring |

TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG

Motoren: HFX - KfV - NFU - 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

Lenkmechanismus



B3EP13JD

Anzugsdrehmomente daNm

- (4) Befestigung Kugelkopf am Achsschenkel : $3,5 \pm 0,3$
- (5) Gegenmutter Spurstange : $5 \pm 0,5$
- (8) Zahnscheibe
- (9) Bolzen : $0,8 \pm 0,1$
- (10) Flache Unterlegscheiben
- (11) Befestigung Lenkmechanismus an Fahrschemel : $8 \pm 0,8$


	HFX - KfV - 8HX - 8HW	KfV (Automatik) NFU - 8HY - 8HV	Stecker (6) Versorgung elektrischer Unterstützungsmotor (7) Signale des Drehmomentsensors
Elektromotor	60 A	65 A	
Zahnstangenweg	2x72	2x64	
Übersetzungsverhältnis	45,6/1		
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,2	2,8	
Einschlagwinkel innen	38°	32°30'	
Einschlagwinkel außen	32°24'	28°42'	

- (6) Versorgung elektrischer Unterstützungsmotor
- (7) Signale des Drehmomentsensors

TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG

Motoren: HFX - KVV - NFU - 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

Lenkunterstützung




B3EP13KC

Hersteller: **KOYO**

Die Lenkunterstützung wird durch den von einem Steuergerät gesteuerten Unterstützungsmotor (12) erreicht.

Die dem Unterstützungsmotor (12) gelieferte Stromstärke hängt ab von:

- Der Fahrzeuggeschwindigkeit.
- Des auf das Lenkrad abgewendeten Drehmoments.



B3EP13LC

Steuergerät der elektrischen Servolenkung

Nur eine Steuergeräteversion, unabhängig von der Motorisierung. Das Steuergerät der elektrischen Servolenkung ist mit folgenden Steckern verbunden:


- (6) Versorgung Unterstützungsmotor
- (13) Versorgung Steuergerät der elektrischen Servolenkung
- (14) Steuersignale

Nach Austausch des Steuergerätes der elektrischen Servolenkung eine Ferncodierung durchführen (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)


BESONDERHEITEN: LENKUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX - 8HW - 8HY - 8HV

Mitteneinstellung der Zahnstange



B3EP13UC



B3EP13VD

Vorbereitende Arbeit

Das Fahrzeug auf einer Zweisäulenhebebühne aufbocken.

Auf der rechten Seite an der Zahnstange ausbauen:

- Die Schelle (1)
- Die Schelle (2)

Die Schutzmanschette der Zahnstange entfernen

Einstellung

Die Lenkung nach links bis zum Anschlag einschlagen. Das Maß **X** messen.

Die Lenkung nach rechts bis zum Anschlag einschlagen. Das Maß **Y** messen.

Folgendes Maß berechnen: $L = (Y - X) : 2$

Einbauen:

- Die Schutzmanschette der Zahnstange
- Die neuen Schellen (1) und (2)

TECHNISCHE DATEN BREMSEN (OHNE ABS)

				1.1i	1.4i	1.4 HDi			
Motorschild				HFX	KFV	8HX		8HW	
V	Ø mm	Hauptbremszylinder		20,6					
		Bremskraftverstärker		203,2					
		Hersteller Kolben / Sättel		LUCAS/TRW		C48/13		48	
		Bremsscheibe	Massiv	266					
	Innenbelüftet								
	Scheibendicke / Mindestdicke		13/11						
	Bremsbelagsorte		TEXTAR T 4144						
H	Ø mm	Trommel / Ø maxi		203					
		Maximale Dicke		205					
	Hersteller		DON						
	Belagsorte		8259						

TECHNISCHE DATEN BREMSSEN (MIT ABS)

1.6i 16V

1.4 HDi 16V

Motorschild

NFU

8HV


8HY

V	Ø mm	Hauptbremszylinder	22,2		
		Bremskraftverstärker	228,6		
		Hersteller Kolben / Sättel	LUCAS/TRW C54/22 54		
		Bremsscheibe	Massiv		
		Innenbelüftet	266		
	Scheibendicke / Mindestdicke		22/20		
	Bremsbelagsorte		TEXTAR T 4144		
H	Ø mm	Radbremszylinder oder Sattel	LUCAS C38 HR 9/13		
		Scheibe innenbelüftet	247		
	Scheibendicke / Mindestdicke		9/7		
	Hersteller		GALFER		
	Belagsorte		G 4554		

BREMSSEN

TECHNISCHE DATEN BREMSEN

Bremssystem ohne ABS - EBV (Trommelbremsen hinten)



B3FP161D

Technische Daten Bremssystem


- Bremssystem in diagonaler Aufteilung "X".
- Bremsen vorn mit innenbelüfteten Scheiben (*)
- Scheiben- oder Trommelbremsen hinten (*)
- Handbremshebel mit Seilzugbetätigung und Wirkung auf die Hinterräder.
- Die Funktionen Bremskraftverteilung, Bremskraftbegrenzung der Betriebsbremse werden von dem System **ABS EBV** (*) übernommen.

HINWEIS: **EBV** = Elektronische Bremskraftverteilung

(*) = Je nach Version

TECHNISCHE DATEN BREMSEN

Bremssystem mit ABS - EBV (Trommelbremsen hinten)




BREMSEN

B3FP162D


TECHNISCHE DATEN BREMSSEN

Bremssystem mit ABS - EBV (Scheibenbremsen hinten)



B3FP163D

TECHNISCHE DATEN BREMSEN



Bremssystem mit ABS - EBV

(a) Hydraulischer Systemkreis

(b) Elektrischer Systemkreis

(1) Hauptbremszylinder

(2) Bremskraftverstärker

(3) Bremssattel (oder Trommel hinten)

(4) Nabe mit einem Lager mit integriertem Magnetrad (48 Polpaare)

(5) Radsensor

(6) Fühler Bremsflüssigkeitsstand

(7) Hydraulikblock mit Steuergerät

(8) Bremslichtschalter

(9) Instrumenteneinheit

(10) Diagnoseanschluss

(11) Zentralschalteneinheit (BSI)




B3GP02RP

TECHNISCHE DATEN BREMSEN

Bremspedalblock

Vorderbremsen

Hinterbremsen



B3FP166D

B3FP164C

B3FP165C

Anzugsdrehmomente (daNm)

(16) Befestigung Bremskraftverstärker **2,2 ± 0,3**

(17) Befestigung Hauptbremszylinder **2 ± 0,5**


(12) Befestigung Sattel am Achsschenkel **10,5± 1**

(13) Befestigung Gelenk am Sattel **3± 0,3**

(14) Befestigung Bremssattel am Achslenker **5,3±0,5**

(15) Befestigung Gelenk am Sattel **3,8±0,3**

FESTSTELLBREMSE (Einstellung)



Einstellung

Das Fahrzeug aufbocken

Ausbauen:

- Die hintere Abdeckung (8)
- Die Mutter (9)
- Die Blende des Handbremshebels (6)
- Die Schalthebelmanschette (5)
- Die vordere Abdeckung (3)
- Die Schrauben (1)

Die Stecker der folgenden Teile abziehen:

- Zigarettenanzünder (2)
- Fensterheberschalter (4)

Die Mittelkonsole (7) ausbauen.

ACHTUNG: Den Verlauf der Handbremsseilzüge unter dem Fahrzeug kontrollieren.

Den Handbremshebel lösen.

Das Bremspedal leicht treten (den Vorgang **3 Mal** wiederholen).

Den Handbremshebel **4/5 Mal** kräftig anziehen.

FESTSTELLBREMSE (Einstellung)

Einstellung (Fortsetzung)

A: Trommelbremsen

B: Scheibenbremsen

(10) Einstellmutter der Seilzugspannung.

Ausbauen:

- Die Hinterräder
- Die Bremstrommeln (je nach Version).

Die Feststellbremse lösen.

Bei "**a**" mit Fühlerlehren das Lösen des Hebels von seinem Anschlag messen.

An der Mutter **(10)** einen Abstand von weniger oder gleich **1 mm** bei "**a**" einstellen.

Die Bremstrommeln einbauen, nicht anziehen (je nach Version).

Die Feststellbremse **8 Mal** mit einer Kraft von **40 daN** betätigen.


Bei gelöster Feststellbremse das Lösen der Hebel bei "**a**" mit Fühlerlehren kontrollieren.

HINWEIS: Das Lösen muss weniger **als 1 mm** und mehr als **0,05 mm** betragen.

Einbauen:


- Die Bremstrommeln
- Die Räder
- Die Mittelkonsole

Die Wirkung der Feststellbremse kontrollieren.



B3FP16ED

BREMSPANLAGE BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN



Spezialwerkzeug

: "LURO" oder ähnliches.

Entlüftung, Befüllung

Entleeren.

Den Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit (1) so weit wie möglich entleeren
(Ggf. eine saubere Spritze verwenden).

Den Stecker (4) abziehen.

Die Leitung (2) lösen.

Die Achse (3) abschrauben.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) ausbauen.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) entleeren.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) reinigen.

Einbauen:

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1)

Die Achse (3)

Die Leitung (2) anbringen

Den Stecker (4) wieder anschließen.

Befüllung des Bremssystems.

ACHTUNG: Nur zugelassene und vom Hersteller empfohlene Hydraulikflüssigkeit verwenden.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) befüllen.

Entlüftung des Bremssystems.

ACHTUNG: Während der Entlüftung darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter beibehalten wird und dabei nur mit sauberer und emulsionsfreier Bremsflüssigkeit auffüllen.

B3FP15XC

BREMSANLAGE BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN

Entlüftung, Befüllung (Fortsetzung)

Entlüftung des Primärsystems.

ACHTUNG: Das **ABS** darf während der Entlüftungsarbeiten nicht in Betrieb sein.

Bremssättel vorn: Entlüftungsschraube (5)


A: Bremssattel hinten.

B: Bremstrommel hinten


Entlüftungsschraube (6)

Jeden Radbremszylinder entlüften und dabei in der folgenden Reihenfolge vorgehen:


- Rad vorn links
- Rad vorn rechts
- Rad hinten links
- Rad hinten rechts



B3FP15YC



B3FP15ZD



BREMSANLAGE BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN

Entlüftung, Befüllung (Fortsetzung)

Mit dem Entlüftungsgerät

- Das Entlüftungsgerät [1] am Bremsflüssigkeitsbehälter (1) anschließen.
- Den Druck des Gerätes auf **2 bar** einstellen.

Bei jedem Systemkreis:

- Einen transparenten Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen und das andere Ende des Schlauchs in ein sauberes Gefäß tauchen.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen.
- Das Entlüftungsgerät [1] entfernen.
- Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "**MINI**" und "**MAXI**")
- Ggf. mit der zugelassenen und empfohlenen Bremsflüssigkeit auffüllen.

Ohne Entlüftungsgerät.


HINWEIS: Zwei Personen sind erforderlich.

Bei jedem Systemkreis:

- Auf das Bremspedal treten, um das System unter Druck zu setzen.
- Einen transparenten Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen und das andere Ende des Schlauchs in ein sauberes Gefäß tauchen.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen.

HINWEIS: Das Verfahren falls nötig ein zweites Mal durchführen.

- Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "**MINI**" und "**MAXI**")
- Ggf. mit der zugelassenen und empfohlenen Bremsflüssigkeit auffüllen.



B3FP160C

ANLASSER

Fahrzeuge / Modelle		Anlassertyp	Klasse	Klima
C3	1.1i	VALEO D7E16	1	C,T,F
		BOSCH A001 183 027F		
		MELCO M002T 13081		
		VALEO D6RA572	3	GF
	1.1 i Klimaanlage 1.4 i Klimaanlage 1.6i 16V Klimaanlage	VALEO D7E16	1	C, T
		BOSCH A001 183 027F		
		MELCO M002T 13081		
		VALEO D6RA572	3	F, GF
	1.4 i 1.6 i 16V	VALEO D7E16	1	C, T
		BOSCH A001 183 027F		
		MELCO M002T 13081		
		VALEO D7E23	2	F
		BOSCH E OAL 101 390		
		VALEO D6RA572	3	GF
	1.4i Automatik	VALEO D6RA572	3	C, T, F, GF
	1.4 HDi 1.4 HDi 16V	VALEO D6RA110	4	C, T
		VALEO D7GP09	5	F, GF

KLIMA: T (gemäßigt), C (heiß), F (kalt), GF (sehr kalt)

GENERATOREN

Motor	Ge- triebe	Klassen und Typen					
		Ohne Klimaanlage		Klima	Mit Klimaanlage		Klima
1.1i	M	7	VALEO A11 VI 109	C, T, F, GF	7	VALEO A11 VI 109	F, GF
			VALEO SG7 S016			VALEO SG7 S016	
					8	VALEO A13 VI 282	F, GF
						VALEO SG8 B022	
1.4i		7	VALEO A11 VI 109	C, T, F, GF	7	VALEO A11 VI 109	C, T
			VALEO SG7 S016			VALEO SG7 S016	
					8	VALEO A13 VI 282	
						VALEO SG8 B022	
1.4i	A	7	VALEO A11 VI 109	C		VALEO A13 VI 282	
			VALEO SG7 S016			VALEO SG8 B022	
		8	VALEO A13 VI 282	T, F, GF	9	VALEO A13 VI 283+	F, GF
			VALEO SG8 B022			VALEO SG 10 B023	

KLIMA: T (gemäßigt), C (heiß), F (kalt), GF (sehr kalt)

GENERATOREN

Motor	Ge- triebe	Klassen und Typen						
		Ohne Klimaanlage		Klima	Mit Klimaanlage		Klima	
1.6i 16 V	M	7	VALEO A11 VI 109	C, T	8	VALEO A13 VI 282	F, GF	
			VALEO SG7 S016			VALEO SG8 B022		
		8	VALEO A13 VI 282	F, GF	9	VALEOA13 VI 282+	C, T	
			VALEO SG8 B022			VALEO SG8 B022		
1.4 HDi			VALEO A13 VI 282	C, T		DENSO SC2	F	
			VALEO SG8 B022					
15		DENSO SC2	F, GF					
1.4 HDi 16V		8	VALEO A13 VI 282	C		DENSO SC2	C, T, F, GF	
			VALEO SG8 B022					
		15	DENSO SC2	T, F, GF				


ELEKTRIK

KLIMA: T (gemäßigt), C (heiß), F (kalt), GF (sehr kalt)

VORGLÜHEN UND ANLASSEN

Fahrzeuge - Modelle		Glühkerzen	Glühzeitsteuergerät	Vor- /Nachglühen (Vorglühzeit bei 20°C)
C3	1.4 HDi	NGK YE04	NAGARES 960411-P	Steuerung durch Diesel-Einspritzsteuergerät
			CARTIER 735068	
	1.4 HDi	NGK YE04	NAGARES 960411-P	
			CARTIER 735068	
	1.4 HDi 16V	NGK YE04	NAGARES 960411-P	
			NAGARES 960411-P	
			NAGARES 960411-P	

LADESTROMKREIS - GENERATOR MIT MONOFUNKTIONSREGLER



D1AP01SC

Ladeleistung des Generators überprüfen

Amperemeter (**A**), Voltmeter (**V**) und Belastungswiderstand (**R**) oder ein entsprechendes Kombigerät, das aus den drei genannten Geräten besteht, wie abgebildet anschließen.

Motordrehzahl je nach Generatorklasse einstellen (siehe nebenstehende Tabelle) und Belastungswiderstand auf **U=13,5 V** einstellen; die Stromstärke ablesen.

HINWEIS: Da der Erregerstrom die Ladekontrollleuchte durchfließt, muss sie beim Einschalten der Zündung aufleuchten. Die Kontrollleuchte muss nach dem Anlassen erlöschen (leicht beschleunigen).

Spannungsregler überprüfen

Belastungswiderstand auf Null stellen und alle Verbraucher ausschalten.

Der Regler ist defekt, wenn die Spannung bei Generatordrehzahl 5000/min **U > 14,7 V** beträgt.

HINWEIS: Diese Tests sind bei betriebswarmem Motor und korrekt geladener Batterie durchzuführen.

Ladespannung unter 13,5 V
Stromstärke (A) /
Generatordrehzahl

Drehzahl Klasse	2000 1/min	3000 1/min	4000 1/min
5	29 A	39 A	43 A
7	42 A	54 A	59 A
8	49 A	62 A	68 A
9	62 A	76 A	83 A
12	72 A	90 A	100 A
15	99 A	128 A	140 A

ELEKTRIK

KLIMAANLAGE R 134 a (HFC)


Fahrzeug	Motor	Datum	Kältemittel- füllung	Kompressor		
				Variabler Hubraum	Ölmenge cm ³	Kennzeichnung Öl
C3	Alle Typen	11/2001 →	625 + 0 - 50 gr	SD 6 V 12	135	SP 10

KLIMAANLAGE

KÜHLERVENTILATOR FAURE ECIA (250 Watt)

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Kompressor



C5HP18UD


Halt der Antriebsplatte (1) an der Welle des Klimaanlagekompressors durch Rillen.

Neue Steckverbindung (2).

Neue Dichtungen (3) (MANULLI).

Identifizierungsetikett (4) des Klimaanlagekompressors.

Kondensator



C5HP18VD

Der Kondensator (5) verfügt über einen Zylinder (6) mit integrierter Funktion Vorratsbehälter des Kältemittels und mit einer darin integrierten Filterpatrone.

Spezialwerkzeug:

Ein- und Ausbauwerkzeug FACOM:


K.1702

Der Eingang (7) und der Ausgang (8) des Kondensators (5) verfügen über neue Dichtungen (3) (MANULLI).

Kondensator: **MODINE 16 dm³.**

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Expansionsventil




C5HP18WC

Der Eingang (10) und der Ausgang (9) verfügen über neue Dichtungen (3) (MANULLI).

Expansionsventil: **TGK 2,02/2,7/2 Tons**

Verdampfer: **VALEO 60 mm**

Dichtungen



C5HP18XD

Kalibrierte Dichtung **MANULLI (3)**.

Einbaurichtung der Dichtung (3).

Vor Einbau der Dichtung, die Dichtung gut mit Kompressoröl (SP10) ölen.

Besonderheit: Gebläse


Die **C3**-Fahrzeuge sind mit einer **zusätzlichen Sicherung zum Schutz des Gebläses ausgestattet**, sie befindet sich an der Spritzwand im Fahrzeuginnen neben den Schläuchen des Heizungswärmetauschers bis **04/2002**.

Wenn sich daher ein Kunde darüber beklagt, dass das Gebläse nicht funktioniert, muss nicht nur die Sicherung in der **BSM**, sondern auch die oben genannte Sicherung kontrolliert werden.

Nach **04/2002** ist die Sicherung im Gebläse integriert.

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Pollenfilter



Hinweis: Der Pollenfilter befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite.

Ausbau

Ausbauen:



- Die drei Schrauben (1)
- Die Kunststoffabdeckung (2)

Die Klappe (3) schwenken.

Den Pollenfilter (4) ausbauen.

Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus vorgehen.




C4AP169C

C4AP16AC

C4AP16BC

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Austausch der Filter- und Trocknerflasche






Spezialwerkzeug

- | | |
|--|--------------------------------------|
| [1] Füll- und Recyclingstation (je nach Werkstattausrüstung) | |
| [2] Torx-Aufsatz | : TORX 70 FACOM |
| [3] Schlagabzieher | : 1671-T Koffer 4114-T |
| [4] Aufsatz Ø 20 | : 1671-T.D20 |
| [5] Satz Verschlüsse | : (-).0188.T |
| [6] Ringzange | : FACOM |

Ausbau

- Druck aus dem Klimaanlage system ablassen, Werkzeug [1].
 Den Kühlergrill ausbauen.
 Bei "a" den Stift und die Kunststoffabdeckung ausbauen.
 Den Kondensator bei "b" und "c" mit einem Schraubendreher ausrasten.
 Den Kondensator nach vorn neigen.
 Den Kondensator anheben und lösen.
 Die Umgebung des Verschlusses (3) reinigen.
 Den Kunststoffverschluss (3) mit dem Werkzeug [2] ausbauen.
 Den Sicherungsring (4) mit dem Werkzeug [6] ausbauen.
 Das Werkzeug [3] und [4] in die Öffnung der Patrone (5) einsetzen.
 Die Patrone aus dem Vorratsbehälter (6) mit dem Werkzeug [3] und [4] herausziehen.
 Den Vorratsbehälter(6) mit dem Werkzeug [5] verschließen.



C4AP163C


C4AP164C

C4AP165C

C4AP166C

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Austausch der Filter- und Trocknerflasche



Einbau

Die neue Patrone auspacken.

Die Patrone, den Filter und die Dichtungen nicht verschmutzen.

Die Dichtungen leicht einölen (Kompressoröl).

Das Werkzeug [5] vom Vorratsbehälter (6) entfernen.

Die neue Patrone (5) in den Vorratsbehälter (6) einsetzen.

Den Sicherungsring (4) mit dem Werkzeug [6] einsetzen.

Darauf achten, dass der Sicherungsring (4) korrekt in seinem Sitz positioniert ist.




ACHTUNG: Zwischen dem Auspacken der Patrone (6) und deren Einbau dürfen nicht mehr als 5 Minuten vergehen.

Einbauen:

- Den Kunststoffverschluss (3) mit dem Werkzeug [5].
- Anzug mit $1,2 \pm 0,1 \text{ daNm}$.
- Den Kondensator (durch Drücken bei "b" und "c" einrasten).
- Die Kunststoffabdeckung und die Stifte bei "a".
- Den Kühlergrill (2).
- Die Schrauben (1).

Folgende Arbeiten durchführen:

- Ein Befüllen des Systems (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)
- Eine Überprüfung der Funktion der Klimaanlage (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).



C4AP167C

C4AP165C

C4AP163C

C4AP164C

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Kompressorschmiermittel

UNBEDINGT BEACHTEN: Das Kompressorschmiermittel ist extrem wasseranziehend, bei Eingriffen nur **NEUE** Gebinde verwenden.

Kontrolle des Kompressorölstands

Drei Fälle können unterschieden werden:

- 1) Eingriff in das System ohne Vorliegen eines Lecks.
- 2) Langsames Leck.
- 3) Schnelles Leck.

1) Eingriff ohne Vorliegen eines Lecks.

a) a) Verwendung einer Entleerungs- und Auffangstation ohne Ölsammelgefäß.

- Das System durch das **NIEDERDRUCKVENTIL** so langsam wie möglich entleeren, damit das Öl nicht aus dem Systemkreis entfernt wird.
- Das Befüllen des Systems mit Flüssigkeit **R 134 a** erfolgt ohne Zugabe von Öl.

b) Verwendung einer Entleerungs- und Auffüllstation mit Ölsammelgefäß

- Den Systemkreis der Flüssigkeit **R 134 a** gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung der Station entleeren.
- Die aufgefangene Ölmenge messen.
- Die gleiche Menge **NEUES** Öl beim Befüllen des Systems mit Flüssigkeit **R 134 a** einfüllen.

c) Austausch eines Kompressors

- Den alten Kompressor ausbauen, entleeren und die Ölmenge messen.
- Den neuen Kompressor entleeren (*er wird ölbefüllt geliefert*) und die gleiche Menge **NEUES** Öl wie in dem alten Kompressor darin belassen.
- Das Befüllen des Systems mit Flüssigkeit **R 134 a** erfolgt ohne Zugabe von Öl.

BESONDERHEITEN: KLIMAANLAGE (R 134 a)

Kontrolle des Kompressorölstands (Fortsetzung)

2) Langsames Leck.

- Langsame Lecks führen nicht zu Ölverlust, gleiche Methode wie bei Eingriffen ohne Lecks verwenden.

3) Schnelles Leck.

Bei einem solchen Vorfall kommt es zu Ölverlust und zu Lufteinschlüssen im System.

Daher muss Folgendes durchgeführt werden:

- Die Trocknerflasche austauschen.
- So viel Öl wie möglich ablassen (*beim Austausch des defekten Bauteils*).

Vor oder während der Befüllung des Systems mit Flüssigkeit **R 134 a 80 cm³ NEUES** Öl in das System einfüllen.

KONTROLLE: WIRKSAMKEIT EINES KLIMAAANLAGENSYSTEMS

TEMPERATURKONTROLLEN

SPEZIALWERKZEUG

Zwei Thermometer

Vorbedingungen

Stellung der Bedienungselemente der Klimaanlage:

- Maximal kalt.
- Luftgebläse auf maximaler Leistung.
- Luftverteiler in Stellung "**Belüftung**", mit offenen Belüftungsdüsen des Armaturenbretts
- Lufteinlassklappe in Stellung "**Außenluftzufuhr**".

Fahrzeugzustand

- Motorhaube geschlossen.
- Türen und Fenster geschlossen.
- Fahrzeug an einen sonnen- und windgeschützten Ort stellen.

Kontrolle

Wenn alle genannten Bedingungen erfüllt sind, in der folgenden Reihenfolge verfahren:

- Den Motor bei ausgeschalteter Klimaanlage anlassen und das Einschalten der ersten Stufe der Kühlerventilatoren abwarten.
- Die Klimaanlage einschalten und die Motordrehzahl auf **2500/min** regeln.

HINWEIS: Bei einer Außentemperatur von **40°C** muss die Motordrehzahl auf **2000/min** zurückgenommen werden, um das Abschalten des Kompressors durch die Hochdrucksicherheit (*Druckschalter*) zu vermeiden.

Nach einem Klimaanlagebetrieb von drei Minuten:

- Die Umgebungstemperatur in der Werkstatt messen.
- Die Temperatur der an den mittleren Belüftungsdüsen eingeblasenen Luft.

Die ermittelten Werte mit der Tabelle auf der folgenden Seite vergleichen.

KONTROLLE: WIRKSAMKEIT EINES KLIMAANLAGENSYSTEMS

TEMPERATURKONTROLLEN (Fortsetzung)

			Fahrzeug mit Flüssigkeit R 134 a (Kompressor mit variablem Hubraum)					
Außentemperatur in °C			40	35	30	25	20	15
Temperatur in °C an den mittleren Belüftungsdüsen	Fahrzeug	Motor						
	C3	Alle Typen	18,5 ± 2	15 ± 2	12,5 ± 2	10 ± 2	8,5 ± 2	6,5 ± 2

KONTROLLE: WIRKSAMKEIT EINES KLIMAANLAGENSYSTEMS

KONTROLLE DER DRÜCKE

SPEZIALWERKZEUGE - 1 Füllstation
- 2 Thermometer

Gemäß den Vorbedingungen, den Fahrzeugausstattungen und der Kontrolle (*siehe Tabelle*) verfahren:
Nach drei Minuten Betrieb der Klimaanlage die folgenden Parameter ermitteln:

- Die Temperatur der an den mittleren Belüftungsdüsen eingeblasenen Luft (Siehe Tabelle).
- Den Hochdruck - Den Niederdruck
Die ermittelten Werte mit der unten stehenden Tabelle oder den Kurven vergleichen.

Fahrzeug mit Flüssigkeit R 134 a (Kompressor mit variablem Hubraum)

Außentemperatur in °C			40	35	30	25	20	15
	Fahrzeug	Motoren						
Hochdruck (bar)	C3	Alle Typen	14,5 ± 2	17,6 ± 2	20 ± 2	21,4 ± 2	23,6 ± 2	25,2 ± 2
Niederdruck (bar)			2,4 ± 0,2		2,5 ± 0,2	2,8 ± 0,2	3 ± ,02	3,5 ± ,02

Hinweis: Bei RFTA-Klimaanlagen den Stecker des Lufteinlassmotors abklemmen und darauf achten, dass dieser auf Position Außenluft steht.

Anm.: Die oben angegebenen Ergebnisse sind in absoluten bar ausgedrückt, wenn ein Gerät zur relativen Druckmessung (z. B. Manifold) verwendet wird, muss zu dem abgelesenen Wert hinzuaddiert werden, um auf absolute bar zu kommen.

(1) RFTA = vollautomatische Klimaanlage

KONTROLLE: WIRKSAMKEIT EINES KLIMAAANLAGENSYSTEMS

KONTROLLE DER DRÜCKE (Fortsetzung)


	Niederdruck zu niedrig	Niederdruck normal	Niederdruck zu hoch
Hochdruck zu niedrig	- Zu wenig Flüssigkeit vorhanden. - Verengung im Hochdrucksystem. - Expansionsventil verschmutzt.	- Geschwindigkeit der Kühltventilatoren nicht angepasst. - Kompressor defekt.	- Expansionsventil defekt. - Kompressor defekt.
Hochdruck normal	- Kompressor defekt. - Verdampfer verschmutzt.	- Systemkreis normal.	- Geschwindigkeit der Kühltventilatoren nicht angepasst.
Hochdruck zu hoch	- Expansionsventil defekt. - Verstopfung im Systemkreis. - Feuchtigkeit im Systemkreis.	- Nicht kondensierbare Anteile vorhanden. - Kondensator verschmutzt.	- Zu viel Flüssigkeit vorhanden. - Kondensator verschmutzt. - Expansionsventil defekt. - Geschwindigkeit der Kühltventilatoren nicht angepasst.

Kontrolle der Drücke bei einer Temperatur von 15 bis 35°C nur zur Information.

Generell sollten die Drücke in folgender Größenordnung liegen:

- Bei Flüssigkeit **R 134 a** unter **2 bar** bei Niederdruck und **13 bis 24 bar** bei Hochdruck.

KLIMAANLAGE (R 134 a)



C5HP17SP

(1) Niederdruckventil

(2) Hochdruckventil

(3) Filter

(4) Druckschalter

Anzugsdrehmoment/daNm

(a) : 0,6.

(b) : 0,6.

(c) : 0,6.

(d) : 0,6.

(e) : 0,6.

(f) : 0,6.

KLIMAANLAGE (R 134 a)

Prüfverfahren

Bedingungen in Fahrzeuginnenraum
Position der Schalter der Klimaanlage:

Maximale Kälte

Maximale Gebläsegeschwindigkeit

Luftverteilung auf "Belüftung" mit offenen Belüftungsdüsen

Stellung der Lufteinlassklappe auf Außenluft

ACHTUNG: Bei **RFTA (1)** den Stecker des Lufteinlassmotors abklemmen und dabei darauf achten, dass dieser auf Außenluft steht.
(1) RFTA = vollautomatische Klimaanlage

Prüfverfahren

Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, in der folgenden Reihenfolge vorgehen:

Die Temperatur der Werkstatt ca. einen Meter vor dem Lufteinlassgitter des Fahrzeugs messen.

Den Motor starten (ohne Klimaanlage und ohne Gebläse) und das Einschalten der ersten Stufe des **Kühlerventilators** abwarten (in Fällen, in denen der Temperaturanstieg des Motors schwierig ist, darf die Motordrehzahl auf **2000/min** erhöht werden).

Sobald der Motorraum warm ist, zum Leerlauf zurückkehren und die Prüfung starten.

Die Klimaanlage einschalten und die Motordrehzahl auf **2500/min** einstellen. Bei einer Umgebungstemperatur von **40°C** wird die Motordrehzahl auf **2000/min** gesenkt, damit der Kompressor nicht durch die Sicherheitsschwelle des Drucks abgeschaltet werden kann.

Andere Temperaturen/Drücke in den Tabellen auf Seite **221** und **222**.
Kurve, **Seite 226**.

Nach **3 Minuten** Betrieb die 3 folgenden Parameter erheben:
Die Temperatur der am Ausgang der 2 mittleren Belüftungsdüsen eingeblasenen Luft.

(Daraus den Durchschnitt bilden).

Den Hochdruck über den Schnappverschluss.

(Eingang des Kondensators)

Den Niederdruck über den Schnappverschluss

(Ausgang des Expansionsventils)


HINWEIS: Niederdruck und Hochdruck sind absolute Drücke.

Beim Messen der Temperatur der eingeblasenen Luft den Kontakt zwischen dem Thermoelement und den Belüftungsdüsen vermeiden.

Am Ende der Prüfung bei **RFTA**-Klimaanlagen nicht vergessen, den Stecker des Lufteinlassmotors wieder anzuschließen.

KLIMAANLAGE R 134 a

Kontrollen: Klimaanlage



Legende

T/P = Skala für durchschnittliche Temperatur an den Belüftungsdüsen (°C) und Hochdruck (bar).

P = Skala für Niederdruck (bar).

T_e = Skala für Außentemperatur (°C).

HP = Druck am Kompressorausgang (bar).

BP = Druck am Kompressoreingang (bar).

Ta = Durchschnittliche Temperatur der an den mittleren Belüftungsdüsen eingeblasenen Luft (°C).

C5HP18GD